SOCIÉTÉ NOUVELLE

DES

AUTOMOBILES "UNIC"

Société Anonyme au Capital de 33.100.000 francs

Siège Social: 1, Quai National, PUTEAUX (Seine)
Pièces détachées et Réparation: 116, Rue de Neuilly, PUTEAUX (Seine)
Carrosserie: 55, Rue de Sèvres, BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine)

TÉLÉPHONES

2e	Ligne		WAGRAM	90-58	
3e	Ligne	 	WAGRAM	71-04	A
			WAGRAM	90-47	AND THE REAL PROPERTY.
					Pièces détachées
					et Réparation
			AUTEUIL		
Re	Ligna		AUTFILL	80 81	Carrosserie



ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
RICHARUNIC - PUTEAUX

Code A. B. C. 5° Edition

R. C. Seine Nº 244571. I

CHASSIS Type L¹¹ Série D et CHASSIS Type L¹¹ Série FG et FDR

MANUEL D'ENTRETIEN ET DE CONDUITE

CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES 1930



SOCIÉTÉ NOUVELLE

DES

AUTOMOBILES "UNIC"

Société Anonyme au Capital de 33.100.000 francs

Siège Social: 1, Quai National, PUTEAUX (Seine)
Pièces détachées et Réparation: 116, Rue de Neuilly, PUTEAUX (Seine)
Carrosserie: 55, Rue de Sèvres, BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine)

TÉLÉPHONES

1 re	Ligne	 	 	 PUTEAU	X 81	
				WAGRAM		
3e	Ligne	 	 	 WAGRAM	71-04	
				WAGRAM		
5e	Ligne	 	 	 GALVANI	80-03	Pièces détachées
6e	Ligne		 	 GALVANI	83-63	et Réparation
8e	Ligne	 	 	 AUTEUIL AUTEUIL	80-81	Carrosserie



ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
RICHARUNIC - PUTEAUX

Code A. B. C. 5º Édition

R. C. Seine Nº 244571. B

CHASSIS Type L¹¹ Série D et CHASSIS Type L¹¹ Série FG et FDR

MANUEL D'ENTRETIEN ET DE CONDUITE

CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES 1930

En cas de commande ou de demande de renseignements, indiquer toujours les Numéros du Châssis et du Moteur



TABLE DES MATIÈRES

MANUEL D'ENTRETIEN ET DE CONDUITE

A Conduite et Entretien	C Démontage, réglage et remontage				
Conduite 5 Entretien 6 Pneumatiques Gonfleur 7	des principaux organes				
i neumangues. — Comieur :	Réservoir d'essence et alimentation				
B - Graissage	Limiteur de vitesse				
	Éclairage et démarrage				
Lubrifiants à employer	Batterie d'accumulateurs				
Graissage du moteur	Refroidissement				
— de l'embrayage	Moteur 21				
— du changement de vitesse	Embrayage				
— des cardans	Changement de vitesse				
du pont arrière	Cardans				
de l'essieu avant	Pont arrière				
de la magnéto, dynamo et démarreur	Roues amovibles				
- "Técalémit"	Essieu avant				
des ressorts	Freins				
général	Direction				
Comment il faut graisser	Redressage des pièces faussées				

TABLE DES MATIÈRES

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

MOTEUR	ESSIEU AVANT
Carters, Couvercle AV, Mise en route	Essieu avec leviers, Montage des freins
Montage de magnéto, Pompe à eau, Ventilateur, Installation électrique. 42 et 44	DIRECTION 64, 66 et 68
EMBRAYAGE 46	Amplificateur et Renvois de freins
BOITES DE VITESSES	
Carter	Châssis et Ressorts
PONTS ARRIÈRE	Montage de la planche (suite), Compteur, Commande de starter, Commande des gaz
Carter longitudinal et Carter transversal	Capotage

A. - Conduite et Entretien

CARN

CONDUITE

ARRÊTS

Lors d'un arrêt, serrer toujours le frein à main. Si le conducteur quitte sa voiture sur une déclivité, il est bon de caler une roue arrière avec une pièce de bois à prévoir dans l'outillage. Pour les arrêts d'une certaine durée, il est bon de fermer le robinet du réservoir d'essence.

MISE EN MARCHE PRÉCAUTIONS A PRENDRE AVANT LE DÉPART


Ne se servir du dispositif de départ, prévu sur la planche de bord, que par temps froid après des arrêts prolongés. Ne laisser ce dispositif en action que le temps strictement nécessaire à la disparition des claquements qui pourraient se produire au carburateur.

Lors du premier départ du matin, par temps froid, il est bon de faire faire quelques tours au moteur, en se servant de la manivelle de mise en route, pour faciliter le départ au démarreur et ménager la batterie.

La mise en route, par le démarreur, ne doit demander que quelques secondes. Si le moteur ne part pas immédiatement, ne pas faire plus de deux ou trois essais, en ne laissant pas le démarreur en circuit plus de dix secondes chaque fois et en attendant un peu entre chaque essai. Si le moteur ne veut pas partir, ne pas insister, mais chercher la cause.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA VOITURE ET MANŒUVRE DU CHANGEMENT DE VITESSE

La vitesse du véhicule se règle par l'admission variable du mélange carburé dans les cylindres. Cette admission est commandée par le papillon du carburateur, dont la position est sous la dépendance directe de la pédale



d'accélérateur qui est placée à droite des deux autres pédales. L'ouverture du papillon est réglée pour les basses vitesses et le ralenti par le bouton moleté placé au milieu du volant de direction. Le ralenti minimum s'obtient le papillon complètement fermé.

La figure ci-contre indique les différentes positions de la boule du levier de changement de vitesse.

Pour revenir de 4^e en 3^e, il est conseillable de procéder par double débrayage. Pour cela,

débrayer et lâcher l'accélérateur, ramener le levier au point mort, réembrayer, donner un coup d'accélérateur, débrayer de nouveau en levant le pied de l'accélérateur et, immédiatement, passer en troisième. Embrayer à nouveau et accélérer.

MARCHE ARRIÈRE

Avant de passer en marche arrière, la voiture doit toujours être amenée à l'arrêt complet.

ARRÊT DE LA VOITURE

Pour arrêter la voiture, lâcher l'accélérateur, ramener la manette des gaz à la position du ralenti, débrayer à fond et freiner doucement

par la pédale. Le véhicule arrêté, amener le levier de vitesse au point mort, lâcher les deux pédales et serrer le frein à main.

Important: Prendre l'habitude de lâcher les pédales avant de serrer le frein à main, car cela permet de s'assurer que le levier de changement de vitesse est bien au point mort et évite des accidents.

MANŒUVRE DES FREINS

Les freins doivent toujours être manœuvrés sans brusquerie pour obtenir un ralentissement ou un arrêt progressif. Un freinage (comme un embrayage) brusque est toujours déplorable par les efforts anormaux qu'il fait subir à tous les organes du véhicule et surtout aux pneumatiques. Le blocage des roues ne produit jamais l'arrêt dans le temps le plus court.

Nous conseillons d'obtenir le ralentissement de la voiture autant que possible par la fermeture du carburateur et de ne faire usage des freins que pour un ralentissement notable, ou pour l'arrêt définitif, ou encore dans le cas d'urgence.

Pour ralentir, fermer les gaz et freiner par le moteur en le conservant embrayé sur une vitesse. Dans une descente, maintenir la voiture en freinant par le moteur en restant embrayé sur une vitesse. Si cela ne suffit pas, passer à la vitesse inférieure. Dans ce cas, prendre cette vitesse avant de s'engager dans la descente. Si la descente est un peu rapide, freiner de préférence par le frein à main qui agit sur les roues arrière.

PRÉCAUTIONS

Sur terrain gras ou glissant, ne jamais débrayer pour freiner, pour éviter tout dérapage, sauf pourtant quand on veut arrêter le véhicule.

En cas d'éclatement d'un pneu, éviter de freiner, arrêter en coupant les gaz, en débrayant et en coupant l'allumage.

Quand le véhicule est neuf, éviter de marcher longtemps à sa vitesse maximum. En hiver, éviter d'accélérer le moteur pendant les premières

minutes de marche. Eviter de descendre une côte en débrayant: la vitesse du véhicule et celle des organes de la transmission pourraient devenir dangereuses.

Ne jamais freiner dans un virage: avant de commencer le virage, le véhicule doit être suffisamment ralenti pour que l'on ne se trouve pas dans l'obligation de freiner tandis que les roues sont braquées.

ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES CARROSSERIES

Une carrosserie est d'autant plus fragile qu'elle est neuve. C'est alors qu'il faut user de beaucoup de soins. Plus tard, le vernis a eu le temps de durcir et il est moins sensible à l'action des agents extérieurs.

La voiture neuve, ou fraîchement peinte, doit être lavée à grande eau une ou deux fois avant d'être mise en service et le plus souvent possible pendant les premiers jours, afin de durcir le vernis et de le rendre moins sensible aux taches.

Il ne faut jamais laver une voiture au soleil ou par un temps de gelée. Toujours se servir d'eau propre, pas trop froide. Ne pas nettoyer le capot quand il est encore chaud, autrement le vernis deviendra mat. Ne jamais se servir d'eau chaude.

Il est recommandé de ne jamais mettre de pétrole dans l'eau qui sert au lavage: le pétrole altère peu à peu le vernis, et, après quelques lavages, le vernis a à peu près disparu. Tout ingrédient peut être expéditif, mais il est toujours nuisible à la durée du vernis. Ne jamais passer de chiffon sur la peinture, soit pour enlever la poussière, soit pour toute autre chose.

Laver abondamment à l'eau propre pour détacher la boue. Se servir ensuite d'une éponge en mettant beaucoup d'eau et en commençant par les parties supérieures de la caisse.

Une fois lavée, la carrosserie doit être essuyée et séchée avec une peau de chamois bien propre, sans trop frotter. Toujours nettoyer et sécher en ligne droite.

PRÉCAUTION

Vérifier de temps en temps le serrage des boulons fixant la caisse au châssis. Les resserrer énergiquement s'il y a lieu.

PNEUMATIQUES - GONFLEUR

Les pneus livrés avec nos voitures sont toujours de première qualité. Chaque fabricant publie un manuel d'entretien et de réparation donnant de nombreux conseils pour le montage et le démontage.

Nous donnons ici quelques indications générales sur l'emploi et

CONSEILS GÉNÉRAUX

Pour tirer des pneumatiques le maximum d'usage, il est bon de ne rien négliger dans leur entretien. On peut dire que les trois quarts des ennuis de pneumatiques proviennent de petits incidents négligés ou ignorés.

Toute coupure doit être soignée aussitôt son apparition, sinon l'humidité et le sable finiront par pénétrer jusqu'aux toiles et les feront pourrir. Ces coupures doivent être nettoyées soigneusement, traitées à la dissolution et bouchées avec du mastic. On ne doit jamais laisser un corps étranger, coupant ou pointu, planté dans un pneu. Il est recommandé, lors d'un arrêt, de faire le tour de la voiture, non seulement pour voir s'il ne s'est passé rien d'anormal (coffre ouvert, plaque de police détachée ou bouchon de roue perdu) mais encore pour regarder attentivement les quatre pneus et, s'il y en a, extraire les clous qui ont pu y rester plantés.

Tenez vos pneus suffisamment gonflés. S'ils sont insuffisamment gonflés, ils s'affaissent d'une façon exagérée, imposant des flexions nuisibles aux toiles, à chaque tour de roue, les toiles finiront par se cisailler et se rompre. Nous conseillons fortement l'emploi d'un contrôleur de pression.

Si vous constatez une usure rapide et anormale d'un ou des deux pneus avant, usure avec des stries longitudinales, c'est que les roues avant sont mal alignées. Cela peut provenir d'un choc sur la barre de connexion ou sur un des leviers sur essieu avant, ou encore d'avoir roulé avec le pneu contre la bordure du trottoir.

Il faut alors vérifier le parallélisme des roues avant, qui doivent être « pincées » : c'est-à-dire qu'à la hauteur du chapeau de roue, la distance entre les deux roues ou les deux pneus avant est plus petite à l'avant qu'à l'arrière. Ce pincement ne doit pas dépasser 5 à 6 millimètres.

Si vous avez roulé sur la jante ou avec un pneu à plat, dans un cas d'urgence, par suite du manque ou de l'insuffisance de rechange, une fois arrivé au garage, vérifier si les accrochages ou rebords de la jante présentent des aspérités ou des déformations. Dans l'affirmative, faire redresser la jante et la peindre de nouveau. Ne remonter le pneu que si la peinture est bien sèche.

De temps en temps, s'assurer que les accrochages ne sont pas rouillés, car ils couperaient l'enveloppe. Polir à la toile émeri et repeindre les parties rouillées. Bien laisser sécher, talquer abondamment mais sans excès et remonter.

Eviter de s'engager dans des ornières profondes, de passer trop vite sur des obstacles comme les passages à niveau, les rails, les caniveaux. Eviter les pavés, les grosses pierres. Eviter les routes en cours d'empierrement ou les traverser très lentement.

Emporter toujours une ou deux chambres de rechange, bien mises à plat, talquées et emballées dans les sacs imperméables prévus à cet effet. Eviter de les faire voisiner dans les coffres avec des objets lourds et pointus, comme le cric ou une lime. Eviter également le voisinage de la burette.

Eviter les flaques d'huile ou d'essence sur le sol des garages. Essuyer l'huile sur les pneus avec un chiffon sec.

Si un pneu est plus usé d'un côté que de l'autre, à cause des ornières, par exemple, le retourner.

Si le véhicule reste au repos quelques mois, en hiver, par exemple, caler sous les essieux pour soulever les roues du sol et dégonfler les pneus.

Dans le cas de crevaison, arrêter la voiture, en évitant de freiner brusquement, et changer de roue. Si la ou les roues de rechange ont déjà été utilisées, il est conseillable de remplacer ou de réparer la chambre, car rouler à plat abîme la chambre et peut endommager l'enveloppe.

GONFLEUR


Le gonfleur de pneus est boulonné sur le carter du changement de vitesse. Il est commandé par un jeu d'engrenages qu'on peut faire venir engrener avec le pignon d'attaque au moyen d'un bouton de commande placé sur la planche de bord.


Fixer le tuyau de raccord (livré avec chaque voiture) sur la prise d'air prévue sur la planche de bord, puis fixer le raccord de l'autre extrémité sur la valve du pneu à gonfler. Ne commencez pas par fixer le raccord sur la valve en premier lieu, car l'air restant dans le pneu pourrait s'échapper. Mettre le moteur au ralenti extrême, tirer vers soi le bouton de commande et tourner d'un quart de tour, à droite ou à gauche, pour engager la goupille d'arrêt dans son encoche. S'assurer auparavant que le levier de vitesse est au point mort. Le moteur doit être maintenu à une vitesse de 400 à 500 tours par minute, au moyen de la manette des gaz. (Cette vitesse est légèrement supérieure à celle qu'il faut pour allumer la lampe du tableau électrique.)

Ne faites jamais marcher le gonfleur à vide sans que le tuyau soit raccordé à un pneumatique. Le manque de pression au-dessus du piston permettra à l'huile de monter et, au bout de quelques instants, le cylindre et le tuyau seront pleins d'huile. N'emballez jamais le gonfleur, cela le détériore sûrement et envoie de l'huile dans les pneus.

Vérifier la pression avec le manomètre fixé sur le tuyau. Quand la pression nécessaire est atteinte, débrayer le gonfleur en tournant le bouton d'un quart de tour.







B. - Graissage

CARN

LUBRIFIANTS A EMPLOYER

1. — Pour le moteur, employer une huile de bonne qualité, à point d'inflammation le plus élevé possible, donnant à l'usage le minimum de dépôt, ce dont il est facile de s'assurer par les vidanges partielles que l'on doit faire fréquemment.

Cette huile sera de préférence fluide pour l'hiver et de fluidité un peu moindre pour l'été.

Les huiles végétales, ricin, ou à base de ricin, sont impropres au graissage de nos moteurs.

2. — Pour le changement de vitesse et pour le pont arrière, employer également une huile pure et de bonne qualité.

Elle sera de fluidité moyenne.

Les huiles épaisses, les graisses compactes même dites spéciales, dont la viscosité à froid ne saurait assurer la lubrification des roulements à billes, des baladeurs et de leurs commandes, sont à écarter avec soin.

Ces différentes huiles doivent être très propres; en particulier, l'huile de graissage du moteur doit toujours être filtrée.

Pour les cardans, une huile de consistance Valvoline.

Pour les moyeux avant, la direction, on peut indifféremment employer une huile épaisse consistance Valvoline ou une graisse neutre de la consistance de la vaseline. Le graissage des raccords "Técalémit" se fera avec de la graisse neutre de la consistance de la vaseline.

Dans tous les cas, proscrire absolument l'emploi de la graisse consistante ordinaire, jaune ou rouge.

GRAISSAGE DU MOTEUR

Le graissage du moteur est le plus important de tous, il faut donc y apporter un soin tout particulier. Un graissage négligé ou l'emploi d'une huile de mauvaise qualité ruineront rapidement le meilleur des moteurs.


Le moteur 11 CV Unic est à graissage sous pression. Le fond du carter contient 6 litres d'huile environ. La pompe à huile, actionnée par l'arbre à cames, se trouve placée au fond du carter moteur, et est donc toujours en charge. Elle aspire l'huile du carter et la refoule, par l'intermédiaire d'un filtre, dans une nourrice, de laquelle partent les canalisations allant aux trois paliers de vilebrequin, aux trois paliers de l'arbre à cames et au raccord du manomètre de contrôle.

L'huile qui s'écoule des différents paliers se rassemble dans le fond du carter et est filtrée sur un tamis avant d'être aspirée de nouveau.

Les portées des bielles sont lubrifiées également sous pression, par des conduits percés dans les bras et les portées du vilebrequin. L'huile qui s'échappe des manetons est projetée dans toutes les directions, et graisse ainsi les pieds de bielle, les cylindres et les pistons.

Les trois paliers de l'arbre à cames sont graissés sous pression par des conduits percés dans les parois du carter.

La chaîne et les pignons de distribution sont graissés par barbotage et bain d'huile.



NIVEAU D'HUILE

Le niveau de l'huile dans le carter moteur est donné par un indicateur à flotteur placé sur le côté gauche, près du bouchon de remplissage (fig. 2). Une plaque indicatrice porte une graduation dont chaque trait noir correspond à un litre d'huile. La zone « Danger » indique le niveau au-dessous duquel l'extrémité supérieure de la tige du flotteur ne doit jamais descendre, c'est-à-dire que l'extrémité de la tige ne doit jamais se trouver dans la partie « Danger ». La zone « Normal » représente la zone convenable pour la marche du moteur. Il est préférable de ne pas la dépasser, et même de laisser une petite marge d'un centimètre jusqu'à la zone qui indique l'excès d'huile.

Le niveau doit être vérifié avant chaque départ. Ne pas se contenter de vérifier des yeux la position de la tige, appuyer légèrement sur celle-ci pour sentir la poussée de l'huile et se rendre compte si le flotteur n'est pas arrêté dans son mouvement ou coincé sur son guide.

Si l'on constate que la tige est dans la partie « Danger », il est absolument nécessaire de remettre de l'huile fraîche pour ramener la tige en haut de la zone « Normal ». Par contre, il est formellement recommandé de ne jamais dépasser le sommet de la partie « Normal », car, autrement, en côte ou en descente, les bielles tremperaient dans l'huile, ce qui ferait fumer le moteur et encrasserait tous les organes.

POMPE

La pompe du moteur est du type à engrenages.

La pression de graissage est maintenue constante par une soupape de sûreté placée à l'avant et à gauche du moteur, sous la tubulure de remplissage. Le ressort de la soupape est taré au montage du moteur et ne nécessite aucun réglage de la part du conducteur.

MANOMÈTRE

Un raccord placé sur le carter, entre le bloc-cylindres et le carter du volant, fait communiquer, au moyen d'un tube de petit diamètre, la nourrice principale du carter-moteur avec un manomètre-indicateur fixé sur le tableau des appareils, directement sous les yeux du conducteur. Vérifier fréquemment en marche le fonctionnement du graissage, en surveillant les indications du manomètre.

FILTRE

Le fond du carter inférieur comporte un filtre de très grande surface, placé après le refoulement de la pompe. C'est une bonne précaution de démonter ce filtre tous les 10.000 kilomètres. Le laver à l'essence et à la brosse. Remonter en s'assurant du bon état du joint.

VIDANGE

A côté de l'indicateur de niveau est prévu un robinet de vidange principal dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par une manette A, à gauche du couvercle des soupapes. Des indications portées par un secteur indiquent les deux positions : O pour « ouvert » et F pour « fermé ». Avant tout remplissage du carter, s'assurer que le robinet est fermé.

On devra vidanger complètement l'huile du moteur à la fin des 1.000 premiers kilomètres et ensuite tous les 3.000 kilomètres environ, l'huile ayant perdu ses qualités d'huile à moteur. Comme l'huile et surtout les impuretés s'écoulent lentement, pour être sûr que la vidange est bien faite, il est conseillable de vidanger à chaud, l'huile étant bien fluide, et le soir. On laisse tous les orifices ouverts, pendant la nuit, audessus d'un récipient approprié. Refaire le plein le lendemain matin.

Après ces vidanges périodiques, l'huile retirée du carter moteur n'est pas perdue. Elle est mise à reposer, et soigneusement décantée après quelques jours de repos. Elle est ensuite filtrée et peut être utilisée pour des graissages accessoires (pédalier, articulations diverses).

Les nombres de kilomètres indiqués plus haut, après lesquels ces vidanges doivent avoir lieu, sont convenables pour le fonctionnement durant la saison ordinaire.

En hiver et par temps froid prolongé, une certaine quantité d'essence et de vapeur d'eau passe par les fentes des segments et va se condenser dans le fond du carter, formant avec l'huile une sorte d'émulsion impropre au graissage et favorisant le dépôt de produits, à consistance savonneuse, pouvant obturer en partie les orifices de graissage. Il est donc recommandé de remplacer plus souvent l'huile du moteur, surtout si l'emploi de la voiture comporte de nombreux arrêts, assez longs pour permettre au moteur de se refroidir. Une bonne précaution sera donc de vidanger par temps froid tous les 1.000 kilomètres.

Dans le cas d'avarie au manomètre, pour s'assurer que la pompe débite, dévisser le raccord de départ au manomètre. L'huile doit s'écouler à flots, même en tournant le moteur à la main.

Lorsque le moteur fume beaucoup par le tuyau d'échappement, vérifier s'il n'y a pas excès d'huile dans le carter. Dans le cas contraire, il faut incriminer l'usure des segments ou un jeu latéral trop grand des portées de tête de bielle.

GRAISSAGE DE L'EMBRAYAGE

L'embrayage étant à disque unique garni de composition d'amiante, doit fonctionner complètement à sec. En conséquence, ne jamais y introduire ni huile ni graisse.

Graisser toutes les semaines la butée de débrayage par le godet graisseur placé sur le carter d'embrayage, sous le plancher, abordable en levant le capot. Le trou central est celui qui correspond à la butée. Les trous latéraux alimentent les tubes allant au pédalier.

GRAISSAGE DU CHANGEMENT DE VITESSE

Le graissage des engrenages et des arbres, tous montés à billes, s'effectue automatiquement par barbotage.

Il faut employer de l'huile de fluidité moyenne et proscrire complètement l'emploi de la graisse consistante ou d'un mélange d'huile et de graisse.

Le bouchon de remplissage est placé sur le couvercle du carter. Entretenir le niveau de telle façon que l'huile arrive à 1 centimètre de l'orifice du bouchon de niveau situé à droite du carter.

Tous les 3.000 kilomètres environ, vérifier la quantité d'huile qui reste dans le carter; compléter jusqu'au niveau.

Tous les 10.000 kilomètres environ, vidanger complètement par le bouchon inférieur du carter. Remplir à nouveau d'huile fraîche, environ un litre et demi.

De temps en temps, nettoyer au pinceau imbibé de pétrole toutes les articulations des commandes de débrayage et de frein. Graisser ensuite avec un pinceau. Graisser de temps en temps à la burette toutes les articulations prévues avec un trou graisseur.

GRAISSAGE DES CARDANS

Les cardans, pour bien fonctionner, ne pas s'user et ne pas donner lieu à des bruits désagréables, doivent être soigneusement graissés et fonctionner dans un bain d'huile.

Se servir d'une huile consistance Valvoline, introduite au moyen de la pompe « Técalémit » par les raccords prévus à cet effet sur chacun des cardans.

Tous les 1.000 kilomètres remettre de l'huile.

GRAISSAGE DU PONT ARRIÈRE

Les arbres du pont arrière et le différentiel sont montés à billes, et leur graissage, ainsi que celui des engrenages, s'effectue par barbotage.

Employer de l'huile de fluidité moyenne introduite par le bouchon de remplissage fixé à cet effet sur le carter. Entretenir le niveau de façon telle que, la voiture étant au repos depuis une heure environ, l'huile arrive à hauteur du bouchon de niveau.

Tous les 10.000 kilomètres, vidanger complètement par le bouchon de vidange inférieur. Remplir à nouveau d'huile fraîche, environ 1 litre ½.

De temps en temps graisser à la burette les articulations des leviers de frein et graisser avec la pompe « Técalémit » les cames de commande de frein.

GRAISSAGE DE L'ESSIEU AVANT

Les moyeux avant sont graissés par nous lors de la livraison de la voiture.

Tous les 5.000 kilomètres, les moyeux avant doivent être démontés, les roulements soigneusement nettoyés au pétrole et examinés pour voir si rien d'anormal ne s'est produit : introduction de matières étrangères, rupture ou écaillage de billes, etc. Remonter en remplissant copieusement avec de l'huile épaisse consistance Valvoline, ou de la graisse de bonne qualité consistance vaseline. Bourrer le bouchon de roue de graisse et bloquer à fond.

Les pivots de fusée sont graissés avec la pompe « Técalémit » toutes les semaines (deux sur chaque fusée), ainsi que les deux raccords sur chaque axe de commande de came de frein AV.

GRAISSAGE DE LA DIRECTION

Le carter de direction est rempli d'huile épaisse, consistance Valvoline, lors du montage; on n'a donc qu'à compléter le remplissage au moyen de l'orifice prévu sur le boîtier.

Tous les 8 jours environ, introduire quelques gouttes d'huile par le trou graisseur placé sur le tube de direction juste au-dessus du carter, et également quelques gouttes d'huile par le trou graisseur percé sur le moyeu du volant de direction.

GRAISSAGE DE LA MAGNÉTO, DYNAMO ET DÉMARREUR

Soigner ce graissage, mais surtout sans exagérer, car un graissage trop abondant détériore irrémédiablement ces appareils.

Une ou deux gouttes d'huile fluide de première qualité tous les 1.000 kilomètres ou toutes les semaines, aux godets graisseurs de ces trois appareils.

GRAISSAGE "TÉCALÉMIT"

Tous les points à graisser d'un accès incommode ou qui ne peuvent être graissés par bain d'huile, sont munis de raccords « Técalémit » et sont graissés sous pression au moyen d'une pompe spéciale à vis prévue dans l'outillage de la voiture.

Remplir la pompe d'huile épaisse ou de graisse, en retirant le couvercle,

connecter le flexible au raccord à graisser et tourner la poignée jusqu'à ce que la graisse s'échappe par les interstices des parties à graisser ou jusqu'à ce qu'on juge que la quantité de lubrifiant injecté est suffisante.

GRAISSAGES DIVERS

En dehors du graissage des principaux organes dont il vient d'être parlé, ne pas oublier de graisser les points suivants:

Axes, chapes et boîtes à rotule de commande de gaz;

Axe de frein à main;

Axes, chapes et rotules de commande de frein et d'amplificateur. Faire ces différents graissages tous les huit jours environ. Tous les trois mois, renouveler la graisse du flexible de commande du compteur de vitesse en procédant comme suit : desserrer le collier fendu fixant le flexible sur le compteur et sortir le flexible de sa gaine sur un tiers de sa longueur environ; bourrer de graisse et remonter en s'assurant que les deux tournevis du flexible, côté compteur et côté boîte, ont bien pénétré dans leurs rainures respectives.

Tous les six mois, démonter les boîtes à rotules des quatre articulations des barres de commande de direction et d'accouplement, nettoyer au pétrole pour enlever la boue et le sable qui se sont introduits dans ces articulations ainsi que le cambouis qui s'y est formé, remonter en bourrant de graisse.

GRAISSAGE DES RESSORTS

Nous recommandons de graisser les ressorts de suspension en les enduisant d'huile récupérée tous les 1.000 kilomètres. Enduire les côtés des ressorts avec un pinceau à soies dures. Ne pas laver la voiture après

cette opération. Faire une sortie pour faire pénétrer l'huile entre les lames.

Tous les 10.000 kilomètres, faire un graissage plus abondant en écartant les lames avec un outil approprié. Cette opération est facilitée en soulevant le châssis à l'aide d'un cric : les lames de ressort, sollicitées par le poids de l'essieu ou du pont, s'écartent facilement. Enfin, tous les ans, démonter complètement les ressorts du véhicule et procéder à un nettoyage complet, lame par lame. Gratter les lames séparément pour enlever toute la rouille et les matières étrangères. Graisser abondamment avec de la graisse graphitée. Remonter ensuite chaque ressort. Si les ressorts sont enveloppés de gaines, démonter celles-ci de temps en temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de lame cassée. Ne jamais rouler avec des lames cassées, même s'il s'agit de petites lames.

GRAISSAGE GÉNÉRAL

Nous recommandons de procéder à un graissage général avant et après toute immobilisation prolongée du véhicule : ceci afin de préserver les parties frottantes de l'oxydation et d'assurer le lubrifiant nécessaire à la remise en service.

Effectuer le graissage, principalement celui des raccords « Técalémit », aussitôt rentré au garage et avant de laver la voiture, principalement pour les graisseurs situés dans les parties basses du châssis exposées aux projections d'eau et de boue. La graisse, introduite sous une forte pression, arrive à sortir des articulations et protège celles-ci lors du lavage.

COMMENT IL FAUT GRAISSER

Tous les 300 à 400 kilomètres.

MOTEUR.

Remplir le moteur d'huile aussi souvent qu'il est nécessaire pour maintenir le niveau convenable. La tige de l'indicateur de niveau ne doit jamais descendre dans la zone « Danger » ni monter dans la zone « Excès ».

Tous les 1.000 kilomètres ou toutes les semaines.

Graisser tous Técalémits, huileurs de pédaliers et axes, chapes, des articulations diverses.

MOTEUR.

Par temps froid, remplacer l'huile du moteur.

Magnéto, Dynamo, Démarreur.

Deux gouttes d'huile fluide aux godets graisseurs de chacun de ces appareils.

EMBRAYAGE.

Mettre de l'huile dans le godet graisseur du carter d'embrayage. Cardans.

Graisser les deux cardans au moyen de la pompe « Técalémit ».

DIRECTION.

Quelques gouttes d'huile par le trou graisseur du tube de direction, au-dessus du carter, et au trou graisseur percé sur le moyeu du volant de direction.

RESSORTS.

Enduire les ressorts d'huile récupérée avec un pinceau. Faire une courte sortie pour faire pénétrer l'huile entre les lames.

Tous les 3.000 kilomètres

MOTEUR.

Vidanger complètement l'huile du moteur.

CHANGEMENT DE VITESSE.

Le carter doit toujours être rempli d'huile jusqu'à la hauteur indiquée par le bouchon de niveau.

Vérifier le niveau et compléter s'il est nécessaire.

PONT ARRIÈRE.

Le carter doit toujours être rempli d'huile jusqu'à la hauteur indiquée par le bouchon de niveau. Vérifier le niveau et compléter s'il est nécessaire.

Tous les 5.000 kilomètres

ESSIEU AVANT.

Démontage, nettoyage et graissage des moyeux avant.

DIRECTION.

Compléter le remplissage du carter avec de l'huile épaisse.

Tous les 10.000 kilomètres

Moteur.

Nettoyage du filtre sous pression.

VIDANGE DU CHANGEMENT DE VITESSE ET DU PONT ARRIÈRE.

Vidanger complètement et faire le plein de nouveau.

Boîte à rotules de direction et d'accouplement.

Démontage et nettoyage des ressorts et coussinets des boîtes à rotules.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Ne jamais employer de l'huile de mauvaise qualité ou de l'huile qui vous soit inconnue.

L'huile la plus chère est toujours, en fin de compte, l'huile bon marché. Toujours filtrer l'huile avant usage. Nettoyer les huileurs et graisseurs pour enlever la poussière et la boue avant d'y mettre du lubrifiant.

Graisser convenablement les moyeux avant et arrière, mais sans exagération, pour éviter les fuites d'huile dans les freins.

Profiter de l'opération de graissage, qui oblige à faire le tour du véhicule, pour s'assurer de la **présence des goupilles** à tous les écrous des différents leviers, rotules, articulations de ressorts, etc. Vérifier de même le serrage des boulons fixant la carrosserie et le serrage des étriers des ressorts avant et arrière. Les resserrer s'il y a lieu.

De temps à autre, vérifier le serrage de tous les boulons du mécanisme.

Le nettoyage à l'essence des organes de la voiture, qui précède généralement un graissage complet, doit toujours s'effectuer le moteur arrêté, et ce dernier ne doit être mis en marche qu'après séchage de tout liquide inflammable qui aurait pu être projeté ou rester sur les organes. On doit naturellement éviter toute flamme, toute lumière, étincelle ou court-circuit.

ATTENTION, DANGER!

Les gaz d'échappement contiennent un fort pourcentage de gaz éminemment nocifs : l'acide carbonique et l'oxyde de carbone. Il est donc dangereux de laisser tourner le moteur, même au ralenti, dans un garage fermé. Si les fenêtres et la porte sont ouvertes, le danger est bien diminué, mais il est beaucoup plus sûr de sortir la voiture, surtout si l'on doit effectuer un réglage de carburateur, car on peut être amené à enrichir le mélange, ce qui augmente la proportion d'oxyde de carbone qui est toxique et dont l'action néfaste ne se décèle par aucun avertissement.



C. - Démontage, Réglage et Remontage des principaux organes

RÉSERVOIR D'ESSENCE ET ALIMENTATION

Un réservoir d'essence, placé sur la planche-tablier, contient 32 litres d'essence et alimente le carburateur par gravité.

Un robinet permet d'interrompre l'arrivée d'essence. C'est une bonne précaution de fermer l'essence lors de tout arrêt qu'on prévoit un peu long. En effet, le pointeau de la cuve du carburateur, si parfait soit-il, peu ne pas fermer d'une façon rigoureusement étanche et l'essence suinterait en pure perte.

Dans tous les travaux de vérification de la carburation ou lors du remplissage du réservoir, tenir à l'écart toute flamme ou tout appareil producteur d'étincelles, à cause de la grande inflammabilité de l'essence.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Lors du remplissage du réservoir, éviter toute introduction de matières étrangères. Eviter l'entrée de la pluie, principalement quand on se sert d'un entonnoir à large bord. L'essence doit toujours être filtrée : entonnoir muni de toile métallique ou peau de chamois.

Tenir toujours à l'écart toute flamme ou toute étincelle, loin des vapeurs d'essence toujours inflammables.

De temps en temps, nettoyer le filtre du carburateur et la cuve de ce dernier.

Les différents joints des tuyauteries d'essence se font au moyen de raccords coniques très étanches. L'essence a quelquefois pour effet de les faire coincer et coller de telle façon qu'il devient très difficile de les démonter, tout se brisant sous l'effort plutôt que de céder. Pour éviter cet inconvénient, nous recommandons, lors d'un remontage, de prendre toujours la précaution de garnir les cônes des raccords d'un peu de graisse graphitée et, quand cela est possible, de faire faire un tour au cône à la main, de façon à répartir le graphite sur la surface du joint. Le prochain démontage se trouvera ainsi bien facilité.

CARBURATEUR

L'alimentation du moteur se fait au moyen d'un carburateur Zénith 30 U. (Pour la description, fonctionnement, réglage et entretien, se reporter à la notice spéciale.)


Nous recommandons de ne faire aucun réglage ni aucun changement au carburateur, et nous rappelons que le moteur doit être suffisamment chaud pour avoir un fonctionnement convenable.

Avant d'incriminer le fonctionnement du carburateur, s'assurer qu'il est propre ou qu'un autre organe n'est pas déréglé. Il est possible que l'allumage soit dérangé. Donc, avant de toucher à quoi que ce soit au carburateur, s'assurer que les pointes des bougies sont à l'écartement convenable, soit 4/10e de millimètre au maximum, vérifier que les bougies ne sont pas encrassées, que la magnéto est convenablement réglée et que les vis platinées du rupteur sont en bon état.

Nettoyer de temps en temps la cuve du carburateur.

LIMITEUR DE VITESSE

Le moteur est muni d'un limiteur de vitesse à force centrifuge. Ce dispositif réduit le passage des gaz quand le moteur tend à dépasser la vitesse limite prévue, et évite ainsi à tous les organes mécaniques de la voiture un travail exagéré préjudiciable à leur durée (voir fig. 3).



Il utilise la force centrifuge de six billes d'acier A, logées dans les alvéoles B d'un manchon C, solidaire de l'arbre à cames D. Sous l'action de la force centrifuge, elles agissent sur une coupole E, coulissant librement sur l'arbre à cames. Un levier F reçoit tous les mouvements de la coupole et les transmet à une tringle G qui commande le levier H du papillon d'étranglement, logé dans une cage I. L'amplitude des déplacements est limitée par un ressort K pouvant subir un réglage de tension au moyen de la douille L, lors de la mise au point de nos châssis. Cette

douille fixe sa position définitive pour éviter tout tâtonnement après un démontage.

Des plombs de garantie assurent l'inviolabilité du réglage.

L'appareil et sa commande, montés soigneusement en nos usines, ne demandent aucune surveillance.

ALLUMAGE

L'allumage se fait par une magnéto à haute tension à avance automatique. (Pour la description, le foncionnement et l'entretien, se reporter à la notice spéciale.)

Cette magnéto, située du coté droit du moteur, est reliée à sa commande par chaîne à rouleaux jumelés au moyen d'un manchon élastique réglable.

ÉCLAIRAGE ET DÉMARRAGE

L'éclairage et le démarrage se font par deux appareils séparés.

La dynamo est placée à l'avant du moteur. Elle est commandée par une courroie prenant sa commande sur l'arbre de magnéto; un support réglable en hauteur permet d'assurer une tension convenable à la courroie.

Le démarreur est placé du côté opposé à la direction. Il entraîne le volant au moyen d'un accouplement à Bendix rentrant. Il est bon, de temps en temps, de démanter le démarreur et de nettoyer au pétrole la denture et la vis du pignon Bendix. Ne pas s'étonner de trouver ce pignon sur sa vis avec un jeu important. Ce jeu est nécessaire pour son fonctionnement.

(Pour description des canalisations électriques, fonctionnement et entretien des appareils d'éclairage et de démarrage, voir notice spéciale.)

BATTERIE D'ACCUMULATEURS

La batterie d'accumulateurs est formée de six bacs en ébonite réunis dans un coffre, placé généralement sur le marchepied droit de la voiture. Il est nécessaire d'exiger du carrossier un accès facile aux accumulateurs qui doivent toujours pouvoir être enlevés en les soulevant verticalement.

Pour l'entretien et la vérification de la batterie, voir la notice spéciale. Nous insistons sur le fait que la plupart des interruptions d'éclairage et de démarrage sont imputables à un mauvais entretien ou à un défaut de surveillance de la batterie. Il est donc nécessaire de suivre à la lettre les indications données pour l'entretien et la vérification, en particulier :

1º Vérifier tous les quinze jours, en été, et tous les mois, en hiver, le niveau du liquide dans les six bacs de la batterie. Le niveau du liquide doit dépasser de 5 millimètres le dessus des plaques. Remplacer le liquide évaporé par de l'eau distillée;

2º Vérifier de temps en temps le voltage de chaque bac et le degré d'acidité du liquide;

3º Le liquide doit être remplacé tous les six mois et cette opération doit être faite par un spécialiste;

4º Ne jamais ajouter d'acide;

5º Tenir l'extérieur et le dessus des éléments toujours secs et propres;

6° Eviter l'attaque par l'acide des pièces métalliques en les enduisant de vaseline.

REFROIDISSEMENT

Le refroidissement du moteur s'opère au moyen d'une circulation d'eau par pompe commandée par le moteur.

La température de l'eau ne permet pas, bien souvent, de maintenir la

main dans la partie supérieure du radiateur, ce qui n'implique aucunement un échauffement anormal du moteur; seule, une évacuation abondante de vapeur par le bouchon ou par le tuyau de trop-plein, due à une vaporisation, se traduisant par une perte d'eau importante, décèle cet échauffement.

Le radiateur doit être rempli d'eau propre, la plus douce possible; employer de l'eau de pluie si possible. On doit faire le plein du radiateur à chaque sortie. Le plein du radiateur ne doit se faire que jusqu'à un niveau correspondant environ au sommet du médaillon portant la marque « UNIC ». Un excédent d'eau serait évacué par le tuyau de trop-plein sans qu'il y ait échauffement anormal. On compensera les pertes dues à l'évaporation en ajoutant de l'eau de temps à autre pour maintenir le niveau tel qu'il est indiqué ci-dessus. Remettre le bouchon du radiateur et le serrer soigneusement.

Un ventilateur commandé par le moteur aspire l'air au travers du radiateur. L'air chaud est éliminé par les persiennes du capot. Veiller à la tension de la courroie. Pour cela, desserrer le boulon du dispositif de tension automatique et faire monter le support du ventilateur sous la poussée de son ressort jusqu'à ce que la courroie soit tendue suffisamment. Bloquer le boulon. Nettoyer de temps en temps la courroie pour enlever le cambouis qui a pu se former.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE L'HIVER

En hiver, vider complètement l'eau du radiateur et de toute la circulation **tous les soirs.** Sinon, la congélation de l'eau des cylindres ferait éclater ceux-ci.

Cette vidange s'effectue par le bouchon placé à l'avant du radiateur à sa partie inférieure. Attention! se rappeler que l'eau est presque bouillante.

Si la température est très basse, la congélation peut se produire dans la journée, lors d'un arrêt un peu long. Il faut alors remplacer l'eau de circulation par une solution anticongelante, par exemple un mélange d'un tiers de glycérine du commerce non raffinée et deux tiers d'eau.

Naturellement, l'emploi de cette solution ne dispense pas de la vidange journalière du soir. La température peut, dans la nuit, dépasser le point de congélation du mélange eau-glycérine.

Pour ne rien perdre de ce mélange, on devra, lors de la vidange du radiateur, recueillir l'eau dans un bac pour s'en resservir le lendemain.

NETTOYAGE DE LA CIRCULATION D'EAU

Tous les trois mois, la circulation d'eau doit être vidée, nettoyée et rincée. Pour cela, au garage, faire marcher le moteur à vitesse moyenne jusqu'à ce que le radiateur soit très chaud. Le radiateur peut même être couvert de sa housse d'hiver pour cette opération. Arrêter le moteur et vidanger toute l'eau du radiateur et du cylindre. Remplir ensuite avec de l'eau propre **chaude** et recommencer comme précédemment. Si, en vidangeant la deuxième fois, l'eau est encore sale, répéter l'opération.

A la longue, l'eau abandonne les sels calcaires qu'elle contient à l'intérieur des chambres d'eau et des tubes du radiateur, ce qui peut faire chauffer le moteur d'une manière anormale. Pour enlever les incrustations, verser dans le radiateur environ un kilogramme de potasse, en dissolution dans l'eau. Après une journée de marche dans ces conditions, vidanger, remplir avec de l'eau pure et remettre le moteur en marche pour rincer complètement. Vidanger et remplir à nouveau.

Pendant cette opération, faire attention à ne pas répandre de l'eau contenant de la potasse sur les ailes ou le capot.

PRESSE-ÉTOUPE DE LA POMPE A EAU

Si le presse-étoupe de la pompe à eau se met à fuir, on s'en aperçoit par l'eau qui coule sur le carter-moteur. Démonter les raccords des tuyaux à l'entrée et à la sortie de la pompe et retirer celle-ci. Serrer d'un à plusieurs tours l'écrou du presse-étoupe en évitant de trop brider l'arbre de la pompe, qui doit encore tourner à la main en prenant le tournevis avec une petite clé

anglaise. Se rappeler qu'il faut serrer l'écrou du presse-étoupe en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Remonter la pompe sur le moteur en ayant soin de mettre dans une nouvelle encoche le frein de l'écrou presse-étoupe.

Après plusieurs serrages, la garniture finit par s'user et on n'obtient plus de résultat par resserrage. Dans ce cas, démonter le presse-étoupe et sa buselure. Retirer avec un crochet ou une pointe à tracer les restes de l'ancienne garniture et la remplacer par une nouvelle. Nous recommandons d'employer nos garnitures « Spiro » de rechange. A défaut, employer de la corde « Packing » de bonne qualité, de 5 millimètres de diamètre, ou de la corde de chanvre bien battue avec de la graisse plombaginée. Ne pas enrouler la garniture autour de l'axe de pompe. En couper des anneaux bien réguliers, de la dimension exacte nécessaire pour entourer l'arbre, et les presser dans leur logement en ayant soin de faire alterner les joints, en les tassant régulièrement un par un avec un petit morceau de bois dur. Remonter la buselure et l'écrou presse-étoupe, sans trop brider l'arbre de la pompe. Replacer le frein d'écrou et remonter la pompe.

Comme pour les tuyauteries d'essence, nous recommandons, lors d'un remontage, de garnir tous les raccords d'eau, ainsi que les filetages des écrous des raccords, d'un peu de graisse plombaginée. L'étanchéité en sera meilleure et le démontage en sera facilité.

MOTEUR

Toutes les pièces du moteur portent des repères bien apparents facilitant le montage. Il est de toute nécessité, avant le démontage, de les rechercher et de noter leur orientation, de façon à remonter toutes les pièces comme antérieurement.

RÉGLAGE DE LA DISTRIBUTION

A la suite du remplacement d'une soupape ou à cause de l'usure due à un usage prolongé, ce qui peut causer un bruit excessif, on doit régler de




Fig. 4. - Taquet de soupape.

nouveau le jeu entre la soupape et son taquet au moyen de la butée de taquet prévue et de rondelles d'épaisseur.

Pour faire ce réglage (fig. 4) soulever la soupape en comprimant le ressort au moyen du lève-soupape prévu dans l'outillage, enlever la butée et remplacer la rondelle interposée A par une autre plus épaisse que la précédente, de telle façon que le jeu existant entre la butée

et la tige de soupape soit ramené à sa valeur normale : 0 10. Ce jeu doit être vérifié avec une cale d'épaisseur, à froid.

RÉGLAGE DES SOUPAPES

Dans un moteur à 4 temps, la levée et la fermeture des soupapes ne coïncident pas exactement avec l'arrivée des pistons aux points morts; il y a un décalage important déterminé à la suite de nombreux essais et dont la valeur représentée en millimètres sur la course du piston est indiquée ci-dessous :

ÉCHAPPEMENT

Ouverture avec avance de 14^m/_m,1 comptés avant le point mort bas. Fermeture avec retard de 1^m/_m,9 comptés après le point mort haut. Levée de la soupape 8^m/_m.

Jeu entre la soupape et le taquet 0m,1.

ASPIRATION

Ouverture avec avance de 0^m/_m,8 comptés avant le point mort haut. Fermeture avec retard de 11^m/_m,2 comptés après le point mort bas. Levée de la soupape 8^m/_m.

Jeu entre la soupape et le taquet 0m,1.

Ces indications permettent de vérifier le réglage du moteur après un remontage. La culasse étant enlevée, il sera très facile de vérifier ces différents réglages.

ALLUMAGE

L'allumage est assuré par une magnéto à avance automatique réglée pour une variation de l'avance de 2 à 8 millimètres, variable suivant le régime du moteur. A l'arrêt, l'avance est réglée à 2 millimètres avant le point mort haut en fin de course de compression. On compte, comme point d'allumage, le point précis où les deux grains de platine des vis platinées du rupteur de magnéto perdent contact. Se servir pour cela d'une languette de papier très fin, du papier à cigarettes par exemple.

Attention de ne pas laisser de ce papier dans la magnéto!

ORDRE D'ALLUMAGE

Les cylindres étant numérotés 1, 2, 3, 4, de l'avant à l'arrière, l'ordre de calage et, par conséquent, l'ordre des explosions est : 1, 2, 4, 3.

REPÈRES DU VOLANT

Les différents réglages et les points morts se trouvent facilement au moyen de repères frappés sur le volant-moteur. Pour y procéder, faire tourner tout doucement le volant de manière à l'arrêter exactement au moment de l'attaque ou de l'abandon d'une tige de soupape. Ce moment peut se déterminer exactement par le fait que le taquet est immobilisé par la pression du ressort de soupape, quand celle-ci se soulève, et qu'au

contraire, au moment exact où la soupape est abandonnée, on peut faire tourner légèrement le taquet.

A ce moment, on vérifie si le repère correspondant est bien situé en regard de l'index porté par la boîte de vitesse.

Indications des repères marqués sur le volant :

1-O-4 signifie: Point mort haut des 2-O-3 signifie: Point mort haut des cylindres 1 et 4. 2-O-3 signifie: Point mort haut des cylindres 2 et 3.

O-E signifie: Ouverture échappement.

F-A — Fermeture admission.

RÉGLAGE DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION

La chaîne est une chaîne à rouleaux jumelés comportant 88 maillons. Les pignons portent des repères bien apparents, correspondant au point




Fig. 5. - Repères de distribution

mort haut (Explosion, cyl. 1) (fig. 5). Replacer les pignons dans la position indiquée, et placer la chaîne sur les pignons. Assembler la chaîne en s'arrangeant pour que les deux maillons extrêmes soient sur un pignon. Intro-

duire l'axe d'assemblage A. S'il est difficile d'introduire l'axe à fond dans tous les maillons, faire tourner le moteur à la main, de façon à amener les maillons à s'assembler dans une partie droite, entre deux pignons, en B. L'axe d'essemblage doit être muni de sa rondelle et d'une goupille neuve.

La tension de la chaîne s'effectue au moyen de l'excentrique formé par le berceau de magnéto. Desserrer légèrement les écrous de fixation de ce berceau et de la pompe à eau, et la sangle de magnéto. Faire osciller à la main le berceau vers l'extérieur. Bloquer de nouveau les écrous de fixation et la sangle. Prendre soin de ne pas changer le calage de la magnéto; au besoin, le vérifier.

S'assurer également que la pompe à eau est bien centrée par rapport à l'arbre de magnéto.

SOUPAPES

On ne démontera les soupapes que pour les nettoyer, dans le cas où elles ferment imparfaitement, soit qu'elles soient encrassées, soit qu'elles soient déformées à la suite d'un échauffement anormal, soit qu'elles coulissent mal dans leurs guides.

Les soupapes sont soigneusement rodées lors du montage du moteur et elles conservent leur étanchéité pendant longtemps. Il faut éviter de roder les soupapes en dehors des cas d'absolue nécessité; il suffira, la plupart du temps, de les nettoyer à l'essence.

Pour démonter les soupapes, procéder comme suit : Démonter la culasse. Mettre soigneusement de côté le joint de culasse. Maintenir la soupape sur son siège. Soulever la cuvette des ressorts, en comprimant ceux-ci au moyen du lève-soupape livré avec l'outillage. Retirer la goupille. Laisser détendre les ressorts. On peut alors retirer la soupape.

Les soupapes sont numérotées de l'avant à l'arrière, de 1 à 8. Observer cet ordre lors du remontage.

Quand on a vérifié qu'une soupape ne porte pas sur tout le tour de son siège et qu'un sérieux nettoyage n'a rien changé à cet état de choses, la roder en procédant comme suit: Préparer une bouillie très liquide de potée d'émeri très fine et d'huile. Démonter la soupape, la visser à fond sur le rode-soupape livré avec l'outillage. Enduire le siège de potée et le reposer dans le cylindre. Au moyen du rode-soupape, tourner alternativement d'un demi-tour dans un sens et dans l'autre. Soulever la soupape de temps en temps et la replacer dans une autre position. Au bout de peu de temps, sur la soupape et dans le cylindre, les sièges doivent présenter une surface circulaire grise, brillante et continue. Nettoyer ensuite soigneusement à l'essence. Prendre bien soin de ne pas introduire d'émeri dans le cylindre. Pour cela, nous recommandons de placer un peu de chiffon à l'orifice du conduit intéressé et d'enrouler un peu de ficelle autour de la tige de soupape sous l'arrondi de la tête.

Après remontage ou remplacement d'une soupape, vérifier le jeu avez le taquet.

DÉMONTAGE DE LA CULASSE

La culasse du moteur est détachable, facilitant ainsi l'accès aux soupapes et aux chambres de compression. Pour le démontage de la culasse, vidanger l'eau de refroidissement et démonter les raccords de sortie d'eau. Déconnecter les fils des bougies et démonter le support des fils de bougies en le retirant de son goujon. Desserrer les vis de la culasse. Retirer la culasse et




Fig. 6.

le joint métalloplastique en prenant bien soin de ne pas l'endommager. Si le joint colle, faire soulever la culasse par la compression du moteur.

Avant de remonter la culasse, vérifier qu'il n'y a pas d'encrassement dans le cylindre, sur les pistons ou autour des soupapes. Nettoyer complètement les surfaces du joint du cylindre et de la culasse. Vérifier soigneusement l'état du joint métalloplastique, qui doit être absolument propre, sans aspérité ni écorchures. En particulier, les trous des vis ne doivent pas être égueulés. Si on a opéré avec suffisamment de soin au démontage, le même joint doit pouvoir resservir. S'il est dans un état douteux, il est préférable de le remplacer.

Mettre le joint en position. Placer soigneusement la culasse par-dessus à sec et sans interposition d'aucun enduit. Bien huiler les filets des vis et serrer la culasse progressivement en suivant l'ordre de la figure 6. Serrer d'abord toutes les vis à fond, à la main, sans clé, puis, dans l'ordre indiqué par la figure 6, les serrer à la clé sans forcer, puis recommencer une troisième fois en serrant énergiquement, mais sans exagération. Eviter de serrer avec un trop grand bras de levier (tube ou barre supplémentaire, par exemple).

N. B. — Nous recommandons de faire démonter le bloc des cylindres au moins une fois par an, pour vérifier l'état des organes intérieurs du moteur : segments, pistons, bielles, etc.

DÉCARBONISATION

Nos moteurs sont remarquables par leur faible consommation d'huile et leur absence de fumée. Néanmoins, l'huile nécessaire au graissage des segments et des pistons arrive à pénétrer dans la culasse où elle est brûlée à chaque explosion. Il en résulte à la longue un dépôt de charbon, dont la formation peut être accélérée par l'emploi d'une huile de mauvaise qualité ou de viscosité mal choisie, ou encore par un barbotage dû à une trop grande quantité d'huile dans le carter.

Ce charbon fera tôt ou tard cogner le moteur. Dans ce cas, il faut nettoyer la culasse et les fonds de pistons par grattage, ce qui demande le démontage de la culasse comme ci-dessus. Les bougies doivent également être périodiquement débarrassées de leur dépôt de charbon.

DÉMONTAGE DE L'ÉQUIPAGE MOBILE

S'il ne s'agit que d'une visite de pistons, on peut la faire en dégroupant le bloc-cylindres par le dessus.

S'il s'agit d'une visite de bielle ou à la fois de bielles et pistons, opérer par le dessous (de préférence sur fosse) en procédant comme suit :

Enlever les tôles de protection;

Dévisser les vis fixant le carter inférieur au couvercle avant d'une part, et, d'autre part, à la boîte de vitesses :

Desserrer légèrement les vis fixant le couvercle avant et le carter supérieur, ce qui permet un faible décollage du couvercle par rapport aux carters et évitera de détériorer le joint en papier, au moment de la descente du carter inférieur;

Démonter les boulons assemblant les deux carters (caler ou élinguer le carter inférieur pour éviter sa chute brusque);

Descendre le carter inférieur.

Les bielles sont, à ce moment, très abordables.

Lors du remontage, prendre soin de bien guider le flotteur indicateur de niveau d'huile, la tige du robinet de vidange et le tournevis de la pompe à huile.

COUSSINETS

Si une bonne qualité d'huile est employée, et si l'huile est remplacée à intervalles réguliers, comme il est indiqué au chapitre Graissage du moteur, pages 11 et suivantes, les coussinets du moteur donneront satisfaction pendant longtemps.

Si un coussinet de bielle venait à fondre accidentellement, il est indispensable de démonter complètement le moteur pour le débarrasser des débris de régule fondu qui ont généralement obstrué les conduits. Démonter le vilebrequin, nettoyer soigneusement tous ses conduits d'huile ainsi que ceux du carter, de la pompe, le filtre, le collecteur, etc.

DÉMONTAGE DU BLOC MOTEUR

Pour éviter les efforts anormaux dus aux déformations élastiques du châssis, le bloc moteur est monté en trois points, situés l'un à l'avant et les deux autres de part et d'autre du carter du volant.

Pour le démontage, soutenir le moteur par des cales ou au moyen d'une élingue, et le laisser descendre, soit en fosse, soit sur le sol, en le calant convenablement. Dans ce cas, le dégager en soulevant l'avant du châssis.

EMBRAYAGE

Il n'y a aucun réglage à faire à l'embrayage.

L'inclinaison de la pédale de débrayage doit être réglée de telle façon que le patin puisse être abaissé de 25 à 30 millimètres avant que l'on commence à débrayer (fig. 7). Cette course morte est absolument nécessaire pour éviter que la course de la pédale soit arrêtée par le plancher, ce qui ferait patiner l'embrayage et le détruirait rapidement.

Pour changer l'inclinaison de la pédale et rétablir cette course morte, desserrer le boulon A (fig. 7), le contre-écrou C, et, suivant le cas, serrer ou desserrer la vis B. (Serrer diminue la course, et desserrer l'augmente). Le réglage terminé, bien bloquer le contre-écrou C et le boulon A.

Eviter de faire patiner l'embrayage. En marche, ne pas conserver le pied sur la pédale de débrayage. Les cahots de la route feront sauter le pied, la pédale bougera, même d'une quantité imperceptible, et l'embrayage glissera légèrement. Ceci répété plusieurs fois, l'embrayage se mettra à patiner, chauffera et brûlera.

1º Si l'embrayage patine, vérifier que la pédale remonte bien sans que rien ne l'arrête dans son déplacement, surtout le plancher. Il doit toujours y avoir, entre ce dernier et la pédale, une distance de 25 à 30 millimètres.

2º Si l'embrayage ne débraye pas suffisamment, c'est que la course utile de la pédale est insuffisante. Rétablir cette course utile en réduisant la course morte à 25 [millimètres.




Fig. 7.

CHANGEMENT DE VITESSE

Les engrenages étant en acier spécial à haute résistance, et les roulements étant à billes, nous n'envisageons pas de démontage ou de réglage à faire par le conducteur. L'entretien se réduit à un graissage consciencieux et à la surveillance des dentures.

On peut, par suite, être amené à soulever le couvercle de la boîte de vitesses. Peur cela, mettre le levier au point mort, retirer les écrous fixant le couvercle et lever ce dernier bien verticalement. Le levier ayant été mis au point mort, les rainures des trois fourchettes sont en ligne droite. Il ne doit donc y avoir aucune vitesse en prise, et une distance d'environ 2 millimètres doit séparer les engrenages correspondant à chaque vitesse.

Pour désassembler la boîte de vitesses d'avec le moteur, opérer comme suit : dételer les tringles de frein de la pédale et du levier, démonter l'arbre de cardan, désassembler la boîte d'avec le moteur, en desserrant les goujons d'assemblage, puis tirer la boîte en arrière bien régulièrement pour dégager l'arbre d'embrayage.

CARDANS

L'arbre tubulaire qui transmet la puissance du moteur au pont arrière, par l'intermédiaire de la boîte de vitesse, est muni d'un joint de cardan à chacune de ses extrémités, permettant ainsi le libre jeu des ressorts.

Les deux joints du cardan AV et AR sont semblables. Le cardan avant, monté sur la boîte de vitesses, est monté avec un joint coulissant.

Aucun réglage n'est prévu, toutes les articulations étant trempées et devant fonctionner très longtemps, à condition que les instructions données pour le graissage soient observées.

Lors du remontage de l'arbre de cardan, prendre bien soin de replacer

les repères O des plateaux avant et arrière dans le même plan. Le montage doit être tel que les deux chapes de cardan, portées par l'arbre lui-même, aient leurs deux axes dans le même plan.

PONT ARRIÈRE

Cet organe est soigneusement monté et réglé en nos usines et ne demande aucun réglage.

Le pont arrière est conçu de telle façon que tout le mécanisme intérieur est immédiatement démontable, sans avoir à démonter le pont de la voiture.

- 1º Caler la voiture à l'avant, de façon à empêcher tout déplacement. A l'aide du cric, placer le pont arrière sur deux piles de cales de bois placées sous la carcasse du pont, le plus près possible des attaches des ressorts. Déconnecter les commandes de frein.
- 2º Démonter les deux roues arrière amovibles. Desserrer les 4 écrous non goupillés fixant chaque moyeu. Retirer d'une pièce le moyeu, la poulie de frein et l'arbre (de chaque côté).
 - 3º Démonter le carter avant, qui porte le différentiel tout monté.

ROUES AMOVIBLES

Lors d'un remontage des moyeux, avoir soin de placer à droite les moyeux dont les boulons sont filetés à droite et inversement.

Après avoir changé une roue, après une crevaison, par exemple, il est prudent de resserrer à nouveau les écrous de fixation après quelques kilomètres. A chaque remontage, nettoyer les boulons, les alvéoles des roues, graisser les filetages et les écrous.

ESSIEU AVANT

L'essieu avant est à pivots inclinés.

Le pincement des roues avant est normalement de 5 à 6 millimètres, mesurés au boudin des jantes et à hauteur des chapeaux de roues, les roues étant plus écartées à l'AR qu'à l'AV. En aucun cas il n'est admissible d'avoir les roues plus ouvertes à l'AV qu'à l'AR.

Si ce pincement n'est pas dans les limites indiquées, cela peut provenir d'un choc sur la barre de connexion ou sur un des leviers sur essieu, ou encore d'avoir manœuvré la direction la voiture arrêtée, ou encore d'avoir roulé avec un pneu avant contre la bordure du trottoir.

La voiture doit alors nous être ramenée, afin de redresser ou remplacer les pièces défectueuses. (Voir plus loin: redressage des pièces faussées, p. 29.)

FREINS

Les châssis sont munis du freinage sur les quatre roues. Le frein au pied freine sur les quatre roues par l'intermédiaire d'un amplificateur d'effort. Le frein à main freine sur les roues AR seulement.

AMPLIFICATEUR

L'amplificateur, fixé au longeron du côté de la direction, fait varier, au cours du freinage, le rapport des leviers qui le composent, de façon à assurer une approche rapide des mâchoires, au début de la course du pied, et, au contraire, un effort augmenté à la fin de la course.


L'amplificateur est soigneusement monté et réglé en nos usines et ne demande aucun réglage. Il faut se garder d'y toucher ou d'y changer quoi que ce soit, si l'on veut lui conserver son bon fonctionnement.

RÉGLAGE DES FREINS

Placer l'essieu avant sur cric. (Voir fig. 8.)

Serrer les écrous de réglage R (en contact avec les leviers de commande frein AV) jusqu'à obtenir l'immobilisation des roues avant.

Serrer les vis de centrage C des mâchoires, après avoir desserré leurs contre-écrous, jusqu'à sentir leur butée, mais sans forcer.



Desserrer de deux ou trois tours les écrous R, puis desserrer progressivement les vis C (un demi-tour environ) jusqu'à ce que les roues soient parfaitement libres, avec la garde minimum nécessaire.

Bloquer les contre-écrous des vis C, en s'assurant que ce blocage n'a pas remis la mâchoire en contact.

Faire tourner la roue, approcher en le vissant l'écrou R jusqu'à entendre le frottement des mâchoires sur le tambour.

Dévisser l'écrou R d'un tour environ pour obtenir le jeu nécessaire au fonctionnement.

Bloquer les contre-écrous des écrous R. On procédera ensuite de la même façon pour le réglage des freins arrière, avec la seule différence qu'il faudra libérer la roue en desserrant l'écrou R de **deux tours** (au lieu de un).

Les écrous de réglage R, pour l'arrière, sont très abordables, sur leviers à l'extérieur des longerons et légèrement en avant de la main avant de ressort arrière.

Pour terminer le réglage, il sera bon de procéder à un essai sur route, au cours duquel on assurera l'égalité du freinage sur les quatre roues en serrant ou en desserrant, suivant le cas, le réglage du côté insuffisant ou prépondérant.

Ce réglage important n'est nécessaire qu'à de longs intervalles, après un changement de garnitures, ou après un démontage ou une vérification.

Le réglage courant après usure consiste simplement à serrer les quatre écrous de réglage du même nombre de tours, et à vérifier par un essai sur route, pour rétablir une égale répartition du freinage.

ENTRETIEN

De temps en temps, tous les 15 jours environ, graisser les commandes et leurs chapes, afin que les frottements n'absorbent pas inutilement une partie de l'effort du conducteur et que les ressorts de rappel ramènent bien les ressorts au repos.

PRÉCAUTIONS

Malgré toutes les précautions prises, il peut arriver qu'un peu d'huile ou de graisse parvienne jusqu'aux garnitures des freins. De même, lors du lavage, un peu d'eau peut pénétrer; au garage, un esprit malintentionné ou un curieux ignorant peut avoir touché à un réglage. Pour toutes ces raisons, dès les premiers mètres parcourus après le départ, faire l'épreuve des freins pour sentir si tout est en bon état et pour éliminer l'eau et la graisse qui s'opposeraient au freinage, plus tard.

DIRECTION

La direction est à vis sans fin et secteur. La vis est montée entre deux butées. La butée supérieure, à billes, est fixée dans le carter; la butée inférieure, lisse, est réglable au moyen d'une forte vis et d'un contre-écrou placés à la partie inférieure du boîtier de direction. Le jeu peut donc se rattraper par le serrage raisonné de cette vis.

Du jeu peut également se produire dans les organes extérieurs. Toutes les articulations de la direction et de l'essieu avant doivent être nettoyées périodiquement et abondamment graissées, principalement les quatre boîtes à rotules des barres de direction et d'accouplement.

REDRESSAGE DES PIÈCES FAUSSÉES

Nous recommandons d'être prudent pour redresser, à chaud ou à froid, les pièces faussées, principalement les différentes pièces de l'essieu

avant et de la direction. Ces organes, dont l'importance est vitale, sont pour la plupart en aciers spéciaux, dont les qualités ont été augmentées par un traitement approprié.

Par suite, toute pièce chauffée hors de nos usines, dans un but quelconque, redressage ou autre, perd immédiatement les qualités données par le traitement originel.

D'autre part, le redressage à froid, par sa brutalité, endommage gravement les pièces qui y sont soumises, et qui présentent ensuite, presque toujours, des criques ou des amorces de rupture.

Dans tous les cas, nous recommandons ou le remplacement des pièces faussées, ou leur remise en état dans nos usines.






CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES


N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION		
	MOTEUR	36430	Coussinet avant de vilebrequin avec ergot.		
	MOTEOR	36433	Coussinet milieu de vilebrequin avec ergots.		
	Moteur L ¹¹ complet pour châssis L ¹¹ FDR et L ¹¹ D à direction à droite.	35164	Coussinet arrière de vilebrequin avec ergots.		
	Ensemble No 37466.	36504	Joint entre carters (droite).		
	Moteur L12 complet pour châssis L11FG à direction à gauche: Ensemble	36505	Joint entre carters (gauche).		
	N° 37467.	30303	Toutes les pièces qui précèdent depuis le carter Nº 36416 forment l'ensemble		
			37482 P.D.		
	CARTERS	36998	Couvercle AV.		
36416	Carter supérieur*.	25462	Joint entre couvercle AV et carter.		
36417	Carter inférieur*.	33400	Goujon de pompe à eau, écrou H.8.D.		
33409	Pieds de repérage.	33401	Goujon de pompe à eau, écrou H.8.D.		
25359	Goujons fixant cylindre avec écrous H.12.D.		Rondelle auto de 8 ^m / _m pour goujons 33400 et 33401.		
410	Goujons fixant cylindre avec écrous H.12.D.				
33398	Goujons du plateau de tension, écrous Hbis.8.D.		MISE EN ROUTE		
	Rondelle auto de 8 ^m / _m pour plateau de tension, écrous Hbis.8.D.				
2740	Goujons plaque arrière d'arbre à cames, écrous HK.6.D.	35631	Manchon de mise en route		
	Tubes et bouchons de canalisation d'huile.	36494	Arbre de mise en route 5		
36937	Goujons de la soupape de décharge, écrous H.6.D.	36495	Griffe de mise en route		
8 ^m /12.2.18	Goujons de tubulure de remplissage, écrous H.8.D.		Goupille 7×36 pour griffe 36495		
36468	Chapeaux de paliers avant et milieu.	4914	Bague arrière		
35155	Chapeau de palier arrière.	I.4.30	Goupille de la bague 4914		
35158	Brides de chapeaux.	35633	Rondelle joint		
40156	Goujons fixant chapeaux, écrous H.K.12.D.	33392	Rondelle joint Ressort Bague d'arrêt Coupille de la bague 33393		
33325	Ecrous de fixation du moteur.	33393	Bague d'arrêt		
R.S.24	Rivet pour écrou 33325.	32383	doupline de la bague 95070		
8 m/ 12.2.18	Goujons du filtre sous pression, écrou H.8.D.	39783	Goupille de mise en route		
H.8.45.D.	Vis fixant couvercle avant.	33896	Gaine		
H.8.80.D.	Vis fixant couvercle avant.	35634	Joint du manchon de milieu en route.		
H.8.20.D.	Vis fixant carter inférieur.	36486	Support de mise en route.		
H.8.30.D.	Boulons fixant carter inférieur, écrous H.8.D.	36509	Joint entre couvercle avant et support de mise en route.		
		29984	Vis du support de mise en route.		
	*Les carters inférieur et supérieur ne sont jamais fournis séparément.	!! 35370	Rotule de fixation avant du moteur.		

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Carters, Couvercle AV, Mise en route.



Nos Référence	DÉSIGNATION	Néfér Référ	os	DÉSIGNATION			
36419 7534 36428 25180 36418 8 ^m ,12.7.18 31581 H.8.20.D. 33330 8 ^m ,12.67.23 33349 33350 36458 33291 25093 25095 25094 34625 36464 20145 20146 36465 36456 36457 36459 36461 36462 36460	Cache-soupapes Boutons moletés Fil d'arrêt Joint Cache-soupape complet No 37503	7504. 333 397 8 ^m / _m 12 8 ^m / _m 12 8 ^m / _m 12 196 190 3333 157 304 400 400 370 157 334 157 334 400 333 157 334 400 333 157 334 400 333 157 334 400 333 157 334 400 333 157 304 400 333 157 304 400 333 157 304 400 333 157 334 400 157 334 157 334 157 157 196 196 196 196 196 196 196 196	27 55 16 .7.18 .2.18 06 18 70 45 36 91 59 53 23 00 72 07 06 18 70 45 36 91 59 53 23	Joint cylindre carter. Bride	No 37507. No 40001 Toutes ces pièces ne sont que pour pui pui pour pui pui pour pui pui pour pui	premiers moteurs L ¹¹ et les moteurs L ¹¹ à partir du Nº 871 à premiers moteurs L ¹³ , et pour les moteurs L ¹³ à partir du Z lire montés avec carbu- Nº 331, s'est-à-dire montés avec carrateur Viel burateur Zénith.	

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Cylindre, Culasse, Collecteur.




MOTEUR L¹¹ - L¹². — Vilebrequin, Bielle, Piston, Distribution et Régulateur.

(Plans d'ensemble, pages 84, 85 et 86)


N ^{os} Référence	DÉSIGNATIO		N ^{os} Référence	DÉSIGNATIO	
36420 39783 515 39102	VILEBREQUI Vilebrequin Goupille de mise en route Ergot de la goupille Au choix. Bouchons d'équilibrage	Forment l'ensemble : Vilebrequin préparé Nº 37492.		*Les premiers moteurs L ¹¹ et L ¹² sont écrou 37615 au lieu de boulon 35373; la loi 52 m/m partie cylindrique et filetage. PISTON *	
33318 EVE 36498 36110 1528 35950 35605 F/90.6.20.0 35953 30554	Pignon de distribution sur vilebrequin*. Clavette Woodruff. Rondelle. Ecrou de blocage du pignon. Frein de l'écrou 36110. Volant. Clavettes Vis fixant clavettes Disque garniture Rivets du disque 35953.	Forment l'ensemble : Volant monté Nº 37515.	34287 30199 34503 29822 29065	Piston Segments Segment râcleur DRT Axe Frein de l'axe 29822 *Nous livrons sur demande des pistons po segments ordinaires à 5/10 et 1 m/m plus h forts sur le diamètre de 3/10 et 5/10.	Forment l'ensemble : Piston complet Nº 35667. ur cylindres réalésés à 74. Des aut, des axes de piston plus
34728 36111	Boulons du volant, écrous HK.12.D. Boulons du volant, écrous HK.12.D. *Pour les moteurs avec chaîne à rouleaux	W ³ , prendre le pignon 37096.	36438 39452 39453	DISTRIBUTION ET RÉC Bague arrière d'arbre à cames. Plaque de fermeture à 4 trous*. Joint de la plaque de fermeture*.	GULATEUR
37204 29823 35373	BIELLE Corps de bielle avec chapeau	Forment l'ensemble : Bielle complète Nº 37494.	26001 33377	Vis des bagues AV et milieu. Vis de bague arrière. *Les premiers moteurs ont été montés av. 3 trous N° 33322 et un joint 33412.	ec une plaque de fermeture à

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Vilebrequin, Bielle, Piston, Distribution et Régulateur.



N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION
	DISTRIBUTION ET RÉGULATEUR (suite)	33276	Pignon de commande pompe à huile
		COD	Clavette Woodruff Bague avant d'arbre à cames Plateau de butée . (Axe du plateau Prignon de commande pompe à huile Forment l'ensemble : Axe du plateau Plateau de butée N° 37035
100303	Chaîne silencieuse, type lourd, pas 10 m, comb. 2 à 3, 84 maillons.	36436	Bague avant d'arbre à cames
ou 102601	Chaîne Brampton W ³ jumelée, pas 9,525, 88 maillons.	36437	Bague avant d'arbre à cames
36994	Arbre à cames	26585	Bague milieu d'arbre à cames
36999	Pignon de distribution Cage à billes	26588	Axe du plateau \ Plateau de butée Nº 37035 Plateau d
26603	Cage à billes Forment l'ensemble : Pignon de distribution	26586	Levier
100056	Billes de 20	100047	Bille de 7 m/m
26163	Vis fixant cage. Clavette.	15362	Rotule
37185	Clavette	26602	Axe du levier
26450		29736	Bouchon de réglage
33276	Pignon de commande de pompe à huile	30469	Ressort
COD	Pignon de commande de pompe à huile. Clavette Woodruff. Bague avant d'arbre à cames.	29738	Tube de guidage
36436	Bague avant d'arbre à cames	29739	Rondelle butée de ressort Bouchon
36437	Bague milieu d'arbre à cames	29740	Aiguille de réglage monté
26585	Plateau de butée Forment l'ensemble :	29744	Au choix. Bague de réglage
26588		25713	Goupille cylindrique
36994	Arbre à cames	4249	Tige de commande
39473	Pignon de distribution Cage à billes Forment l'ensemble :	15363	Boîte à rotule
26603	Cage à billes Forment l'ensemble :	15381	Ressort
100056	Billes de 20 m	Hbis6.D.	Contre-écrous de papillon
26163	Vis fixant cage	26593	Tête de commande
37185	Arbre à cames Pignon de distribution Cage à billes Billes de 20 m/m Vo 39483 Vis fixant cage Clavette Ecrous Pound de distribution No 39483 Vis fixant cage Clavette Ecrous	37101	Tube de protection de la commande de régulateur.
26450	Ecrous	26163	Vis de plombage du bouchon de réglage.

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Vilebrequin, Bielle, Piston, Distribution et Régulateur.




N ⁰⁸ Référence	DÉSIGNATION	Nºs Référence	DÉSIGNATION
36487 34718 34721 34722 R.4.12 36864 36506 36497 30135 34712 34709 34983 34711 30135 33284 33277 36491 33285 33349 34674 34746 34747 BUR 34748 34749 34675 997 38324 30135 38346 38348 34747 38349 38350 38351 38347 997 38975 34798 1670	GRAISSAGE Tubulure de remplissage Filtre de remplissage Bouchon de remplissage Cache-poussière Carbe de la tubulure de remplissage Complète N° 37498. Tubulure de remplissage Complète Choustie Anounce Chistage Cache-poussière N° 37498. Tubulure de remplissage Complète N° 37498. Tubulure de remplissage N° 34710. Tube Tubulure de remplissage N° 37498. Tubul	38341 6 19.34.16 35507 38963 33135 33134 33372 33324 33371 33421 36489 34766 33363 H.6.15.D 33411 33359 36980 34758 100052 36962 34760 38744 38744 33240 33241 1.3.25 33365 33367 33366 33364 33369 1.3.25 33368 33369 1.3.25 33368 33369 1.3.25 33368 33369 1.3.25 33368 33369 1.3.25 33368 33415 33239 H.6.15.D. 27847 465	Corps du filtre sous pression avec bouchon Goujon, écrou 26712

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Graissage.

34722	34710	34674 ou 38346	34798	36479	8	3	27847 ₉
34721		34746 ou 38348	35 507	33324 ©	33134 7 33135	33371	465 0
36864	34711 8	38548	38963	333 7 2 o	38744 o	35364	33405
34718	33285	34747	36963	33359	34758 [33366 []	33239
	33277	37051 004 38395	38343	36489	36962 [33365	33439 ₁₁
36506	36491	34750 ou 38350		34766	34760 ⊕	33367	33368 u
.36497		34749 ou 38351	38341	53411	34800	33241	33369 •
		34675 ou 38347	38324	33363	34761	33240 🐠	33415

N ⁰⁸ Référence	DÉSIGNATION	N ⁰⁸ Référence	DÉSIGNATION
36474 36477 36475 33316 COD 33311 33329 33402 39356 30157 15385 30156 36476 38626 7106	MONTAGE DE MAGNÉTO ET POMPE A EAU Plateau de tension de chaîne Forment l'ensemble : Coussinet d'axe de commande Plateau tendeur bagué N° 37511. Arbre de commande de magnéto Forment l'ensemble : Clavette Woodruff Arbre de commande avec pignon N° 37512. Frein de l'écrou 33329 Foulie* Forment l'ensemble : Goujons, écrous H.6.D Forment l'ensemble : Flasque de manchon réglable Forment l'ensemble : Flasque de de manchon réglable monté N° 35022. Turbine de retour d'huile Ecrou Rondelle auto de 12 m/m pour écrou 7106. *La poulie 39356, en fonte, remplace la poulie complète 34994 en tôle. Nous conseillons ce nouveau montage. En cas de rechange, mettre également sur la dynamo une poulie 39355, courroie 39354. Plateau de tension de chaîne Forment l'ensemble : Coussinet d'axe de commande Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande de magnéto Plateau tendeur bagué N° 37511 Suignon de commande Suignon de comma	Référence 30157 15385 30156 36476 38626 7106 33416 102418 102363 7533 33234 25079 30159 36454 6845 35656 35657 25452 36444 36445 33157 33417 33315 36429 33312	Manchon réglable
COD 33311 33329 33402 39356	Clavette Woodruff Rondelle antifuite Ecrou de blocage avec frein 33402 Frein de l'écrou 33329 Poulie	33312 40620 AGE 33061 38535	Coussinet d'axe de pompe Axe de pompe Clavette Woodruff Turbine Ecrou Coussinet d'axe de pompe à eau complète Nº 38765. Pour les moteurs L¹¹ à partir du Nº 231. Pour les moteurs L¹² à partir du Nº 101. (A suivre.)

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Montage de Magnéto, Pompe à eau, Ventilateur, Installation électrique.




MOTEUR L¹¹ - L¹². — Montage de la Pompe à eau, Ventilateur, Installation électrique.

(Plans d'ensemble, pages 84, 85 et 86)


N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION
38632 30696 38633 4673 33313 33317 36493 34274 38761 576 39767 36429 33312 33308 AGE 33061 31250 30696 4673 33313 33317 36493 34274 33060 33314 576 33331 4508 26732 Hbis.8.D.	Vis de butée sur couvercle Graisseur spécial TAT Joint de la vis de butée Garniture Spyro Presse-garniture Ecrou Tube de sortie de pompe Joint du couvercle Couvercle Vis Rondelle de réglage butée Corps de pompe à eau Coussinet d'axe de pompe Axe de pompe Axe de pompe Glavette Woodruff Turbine Ecrou Graisseur spécial TAT Garniture Spyro Presse-garniture Ecrou Graisseur spécial TAT Garniture Spyro Presse-garniture Ecrou Tube sortie de pompe Joint du couvercle Couvercle Grain Vis Raccord caoutchouc. Colliers. Cliquet frein d'écrou. Contre-écrou	15195 15019 102377 102378 10950 26994 C.6.10.D. 25304 39354 33233 35123 F/30.8.25.D H.8.25.D. 33148 5219 8205A 8205B 6845 15195 15019 6845 25452 36482 25291 T/90.6.20.II 39355 101702 H.10.25.D 30160 102494	Axe
33332 6845	VENTILATEUR ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE Sangle		*La poulie 39355 remplace la poulie 25292 dans le cas de nouvelle poulie en fonte sur la commande de magnéto; en cas de rechange il est indispen- sable de changer les deux poulies et de prendre une courroie 39354.

MOTEUR L¹¹ - L¹². — Montage de Magnéto, Pompe à eau, Ventilateur, Installation électrique.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	N ⁰⁸ Référence	DÉSIGNATION
35951 35953 30554 35952 35892 35893 R.6.18 35894	EMBRAYAGE L11-L12. Plateau mobile	36384 F/90.6.20D 36066 36063 H.8.20.D. 33192 H.8.20.D. 38668	Axe de baladeur de gonfleur Vis Chapeau supérieur avant Chapeau supérieur arrière Vis fixant chapeaux AV et AR Plaques de fermeture AV et AR Vis de fixation Raccord graisseur *Les 410 premières boîtes BL ¹¹ , les 175 premières BL ¹² et les 100 premières
35955 39203 35902 35896 HK.12.D 35897 35898 H.8.20.D. 35900 35982 12151	Cuvettes de ressorts Ressorts Calottes d'appui Chapes de leviers Ecrou pour chape 35896 Leviers de débrayage Axe des leviers Rondelle auto de 12 Vis fixant plateau fixe Manchon de débrayage Au choix: Rondelles de réglage Clavette du manchon	33645 3356 34897 36197 34757 36394 36395 36396 36397 33643	BL ¹³ ont été montées avec un carter de boîte N° 36064 au lieu de 39219. Bouchon de vidange. Joint du bouchon 33645. Freins des vis des chapeaux AV et AR. Bouchon de niveau. Joint du bouchon 36197. Joint entre carters. Joint du couvercle. Joint du chapeau supérieur avant. Joint du chapeau supérieur arrière. Joint de la plaque de marche AR.
	Boîte BL ¹¹ complète Nº 37639 pour châssis L ¹¹ D. Boîte BL ¹² complète Nº 37640 pour châssis L ¹¹ FG. Boîte BL ¹³ complète Nº 37641 pour châssis L ¹¹ FDR	33202 H.6.15.D 36167 36398 35899 33043 101885 33674	Plaque de fermeture de marche AR. Vis de fixation. Joint des plaques inférieures AV et AR. Joint de la porte de visite de la boîte. Manchon
39219 D.10.L.15.5.20 D.8.L.12.2.18 D.8.L.12.2.19 406 36065 36370 36067 36373 H.8.30, D. 36399 36372	Carter de boîte* Goujons fixant carters, écrous H.10.D	38874 38875 32387 38876 C.4.10.D. 38661 38664 38662 38664 38663 C.4.10.D. 15218 38660 38669	Godet graisseur Couvercle. Axe Ressort Vis Tube godet du pédalier Collerette. Tube godet à butée Collerette. Bouchon graisseur Vis de fixation du godet. Raccord de graisseur pour BL¹² seulement. Tube Raccord Godet graisseur Forment ensemble 38890 Forment ensemble 38891 Forment ensemble Tube de graiss de la butée d'embrayage N° 3888.

EMBRAYAGE L¹¹ - L¹². — BOITE DE VITESSES BL¹¹, BL¹², BL¹³; CARTERS.




NTOS		.,,	(Taus d'ensemble, pages 87 et 88)
N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	Nos Référence	DÉCIONATION
36041 36042 38516 36044 36045 101558 102263 101756 36046 21038 14329 1528	ARBRE INFÉRIEUR Arbre inférieur Pignon réducteur Pignon de troisième. Pignon de deuxième. Pignon de première. Roulement AV 6305 C. 25×62×17 Roulement AR 305 DN. 25×62×24 Rondelle avant Rondelle avant Rondelle arrière Ecrous Freins d'écrous. ARBRE INFÉRIEUR Forment l'ensemble : Arbre inférieur complet N° 37666	102293 35961 36058 36036 33640 33632 102521 36382 30626 30627 30628 30629 36165 36405	Roulement AR 6307 C. 35×80×21 Rondelle pare-huile Turbine Plateau d'entraînement Rondelle Ecrou Roulement à rouleaux 77604 26×38×40. Rondelle d'appui du roulement. Axes Manchon à trous taraudés Manchon à trous lisses Vis des manchons Joint bride d'entraînement-cloche Bride de répartition de serrage Forment l'ensemble: Arbre des baladeurs complet N° 37664. Forment l'ensemble: Arbre des baladeurs complet N° 37664.
36047 33204 40150 36383	MARCHE ARRIÈRE COMPLÈTE Baladeur	40487 18904 18900 36713 30631 30632 36406 30632 36708	Ressort Rondelle d'appui Demi-anneaux Cloche Manchon Douilles Bride d'entraînement complète N° 30650. Bride d'entraînement complète N° 36402. Calotte avec garniture Calotte avec garniture
39406 102607 35075 36039 35889 102608 39396 3284	PRISE DIRECTE ET ARBRE DES BALADEURS Pignon de prise directe** Roulement AV 209 DN. 45×85×23 Rondelle pare-huile Ecrou Goupille de sûreté de l'écrou 36039 Roulement AR 6212 C. 60×110×22** Ecrou** Ergot de l'écrou de blocage du roulement AR	28954 18907 18908 18909 28954 30668 36165	Tête de graisseur Técalémit Calotte complète Nº 36714. Ecrou du feutre Rondelles d'appui du feutre Rondelle feutre Calotte complète Nº 36714. Rondelle feutre Commande le graisseur Técalémit Boulon fixant cardan, écrous H.10,D. Joint de cardan. COMMANDE DES VITESSES
36054 36055 38515 102263 33196	Goupille de sûreté**. **Les 410 premières boîtes BL¹¹, les 175 premières BL¹² et les 100 premières BL¹³ ont été montées avec : 1 pignon 36037 au lieu de 39406. 1 roulement AR 102451 (65×115×18) au lieu de 102608. 1 écrou 36038 au lieu de 39396. 1 goupille de sûreté 36332 au lieu de 39397. Arbre des baladeurs Baladeur de 1¹e et 2e	36048 36049 36050 35954 34779 36950 HK.10.D. 36051 36052 36053 36455 3701	Axe de fourchette de 3º et 4º. Axe de fourchette de marche arrière. Ergots des axes. Rondelles des axes. Ecrous arrière. Ecrous avant. Fourchette de 1º et 2º. Fourchette de 3º et 4º. Fourchette de marche arrière. Ressorts. Bille de 10 m.

BOITES DE VITESSES BL11 - BL12 - BL13.



	N ^{os} Référence		DÉSIGNATION		10	DÉSIGNATION
BL11	BL12	BL 13	COUVERCLE	BL12 BL13	BL11	COMMANDE DE COMPTEUR — GONFLEUR
1.4.40 39095 21132 33547 32394 33546 33545 15568 36062 31266 18007 26455 3701 37935 2411	1.4.40 37335 21132 33548 35485 33547 33546 33546 33545 15568 36062 31266 18007 26455 3701 37935 2411	36376 26687 28285 36408 36378 36379 F/90.4 10.D 36381 299 36407 36060 33409 33587 2156 H.K.12D I.4.40 37336 21132 33548 35485 33547 32394 33546 33545 15568 36062 31266 18007 26455 3701 37935 2411	Levier de frein Ressort Rondelle d'appui du ressort Poussoir du cliquet Cliquet Plaquette Vis de plaquette Contre-écrou Rondelle caoutchouc Couvercle. Guide. Axe du levier. Rondelle pour axe du levier Ecrou pour axe de levier. Goupille conique. Levier de vitesses Boule du levier Rotule. Goupille de la rotule 33548. Cloche. Goupille de la cloche 33547 Ressort du levier de vitesses Cuvette. Goupille de la cuvette 33545. Grille. Axe de grille. Goupille de l'axe 31266. Ressort. Bille de 10 m/m. Souffleur complet. Joint du souffleur 37935. Toutes les pièces qui précèdent, depuis le levier de frein 37261 pour BL1, 36377 pour BL12 et 36376 pour BL13 forment l'ensemble: Couvercle complet N° 37672 pour BL13 forment l'ensemble: Couvercle complet N° 37672 pour BL13 forment l'ensemble: N° 37674 pour BL13. Bouchon de remplissage.	26653 31598 33198 ou 36380 36059 31597 32015 36385 25696 33211 25239 27820 33212 C.6.15.D C.6.25.D 30923 312 312 312 312 312 312 312 312 312 3	C.6.25,D 30923 89 97 17 19 48 49 47 55 11 13 11 15 16 82 20 22 60 18 83	Axe Goupille cylindrique d'entraînement de gaine. Roue de compteur 18 dents Roue de compteur 20 dents Roue de compteur 21 dents Roue de compteur 19 dents Coussinet Goupille cylindrique Vis d'arrêt de gaine Baladeur Bague Forment l'ensemble: Baladeur de gonfleur N° 37667. Coussinet Butée de levier Levier de commande Manivelle Goupille de la manivelle 25239 Ressort Vis fixant coussinet de gonfleur. Vis fixant coussinet de compteur. Masque de gonfleur Bielle Soupape Ecrou de la soupape 30919 Rondelle de soupape Ecrou de la soupape 30919 Rondelle de soupape Cylindre avec bouchon Piston Axe du piston Segments Soupape de refoulement Ressort Douchon d'admission Segments Soupape de refoulement Ressort Douchon d'admission Raccord de refoulement Ressort Forment l'ensemble: Soupape Goupape d'admission Soupape Forment l'ensemble: Soupape d'admission Ressort Coussinet Coussinet de compteur. Forment l'ensemble: Soupape d'admission Roupape Forment l'ensemble: Soupape d'admission Ressort Coussinet Cylindre avec bouchon Piston Axe du piston Segments Soupape de refoulement Ressort Douchon Joint du bouchon 30922 Joint du bouchon d'admission Raccord de refoulement Attente Forment l'ensemble N° 25659.
3356	3356	3356	Joint du bouchon 33645.	311	42	Joint du cylindre de gonfleur.


BOITES BL¹¹ - BL¹² - BL¹³. — Couvercle, Commande de compteur, Gonfleur de pneus.



BOITE DE VITESSES BL11 - BL12 - BL13. — Pédalier, Cardans L11FG - L11FDR - L11D. (Plans d'ensemble, pages 87, 88, 89, 90)


	N ⁰⁸ Référence		DÉSIGNATION	N Référ		DÉSIGNATION
BL ¹¹	\mathbf{BL}^{12}	BL ¹³	PÉDALIER			CARDANS
36160		36160 33867	Axe	L11D	L ¹¹ F	Arbre de cardan complet : Ensemble Nº 38136 pour châssis L ¹¹ D. Arbre de cardan complet : Ensemble Nº 38137 pour châssis
33867 36163		36163	Axe de pédalier de frein	ГД	LF	L ¹¹ FDR et L ¹¹ FG.
36162		36162	Bague No 37645 pour BL ¹¹ et BL ¹³ seulement.	31 171	30357	Arbre cannelé
36391		36391	Goupille de la baque 36162	37410	37411	Tube de cardan . Forment l'ensemble :
36386	36387	36386	Pédale de frein) Forment l'en-	31172	30669	Embout arrière (Arbres de cardan Nº 38139 pour L12D,
37264	37264	37264	Patin (semble : Patin Forment len-	31191	14133	Goupilles cylindriques
15568	15568	15568	Goupille du patin 37264 (de pédale com-	12163	12163	Clavettes
36392	36392	36392	Tige	18910	18910	Ecrou de blocage du cardan.
.8.45.D		H 8.45.D	Boulon fixant pédale avec écrou H.S.D	30624	30624	Joint cardan-pont.
37088	37088 26996	37088	Pédale de frein. Patin. Goupille du patin 37264. Tige. Boulon fixant pédale avec écrou H.8.D. Boulon fixant patin avec écrou.H.8.D. Graisseur.	30668	30668	Boulons cardan-pont, écrou H.10.D.
36164	36161	36164	Axe	306	26	Axes
35895	35895	35895	Fourchette Forment l'ensemble :	306	27	Manchon à trous taraudés
	H.8.35.D		Vie Axe de pédalier de	306	28	Manchon à trous taraudés Manchon à trous lisses Vis des manchons Sont fournis assemblés
33867	33867	33867	Clavette de la fourchette débrayage Nº 37655 pour BL¹¹ et BL¹³,	306	29	Vis des manchons
	36162		Bague \ No 37656 pour BL12.	306	24	Joint bride d'entraînement-cloche Bride de répartition de serrage
	I.4.45		Goupille de la bague 36162	306	34	
36388	36389	36388	Pédale de débrayage	404	87	Ressort
37264	37264	37264	Patin Forment l'en-	189	004	Ressort Rondelle d'appui
15568 36392	15568 36392	15568 36392	Goupille du patin 37264 Semble : Patin de pédale complet N° 37634.	189	000	Demi-anneaux
27271	27271	27271	Vis de réglage.	367	709	Cloche
AND THE PERSON NAMED IN	Hbis 8.D		Ecrou de la vis 27271	306	537	Manchon Forment l'ensemble : Manchon
CASE OF THE REAL PROPERTY.	H.8.45.D		Boulon de serrage, écrou H.8.D.	306		Douilles
37088	37088	37088	Pádale de débrayage Patin Goupille du patin 37264 . Tige Vis de réglage. Ecrou de la vis 27271 Boulon de serrage, écrou H.8.D. Boulon fixant patin, écrou H.8.D.	306		Bride d'entraînement) Forment l'ensemble : Bride d'en-
36159	36159	36159	Ressort de rappel de pédale de débrayage.	306		Douilles traînement complète Nº 30654.
36158	36390	36158	Ressort de rappel de pédale de frein.	367		Calotte avec garniture tresse \ Forment l'ensemble : Ca-
.6.35.D		H.6.35.D	Boulon du ressort, écrou HK.6.D.	289	54	Tête graisseur Técalémit lotte complète Nº 36714.

BOITE DE VITESSES BL¹¹ - BL¹² - BL¹³. — Pédalier, Cardans L¹¹FG - L¹¹FDR - L¹¹D.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION		N ^{os} Référence	DÉSIGNATION
39224 32060 36120 36121 10.30 36322 36323 33645 3356 36197 34757 36140 36141 102353 101948 25778 3252 33612 33616 33614 33613 39209 36841 36835 37258 38799 38801 38803 39438 36144	Joint du bouchon 36197. Coquille droite	Forment I ensemble: Forment I ensemble: Softer de différentiel complet Carter longitudinal Properties No 37946.	36842 36836 37259 38800 38802 38804 39439 36143 102505 36122 36253 34837 102564 2941 3284 2974 37953 3284 36254 12163 30638 18910 36129 36130 25807 25785 PL ¹¹ PL ¹² 27236 8.20 36197 34757 38329 31619 316197 34757 38329 31619 11456	Pignon-couple 10×50 Taille 12 pouces** Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×52 Pignon-couple 10×50 Pignon-couple 10×50


PONTS ARRIÈRE PL11 - PL12. — Carter longitudinal et carter transversal.



Nºs Référence	DÉSIGNATION	Nos Référence	DÉSIGNATION
36360 36362 36287	Support de frein bouchonné avec tube de graissage Bague de came Demi-mâchoire avant	36361 36362 36287	Support de frein bouchonné avec tube de graissage Bague de came
36288 39729 18166 36290 F/60.6.20.D	Demi-mâchoire arrière Garniture Rivets de la garniture 39729 Plaquette de mâchoire Vis de plaquette Demi-mâchoire arrière Mâchoire de frein complète N° 37962/63.	36288 39729 18166 36290 F/60.6.20.D	Demi-mâchoire arrière Garniture Rivets de la garniture 39729 Plaquette de mâchoire Vis de plaquette
36364 18105 7105 36280 36283 36282 36284 35786	Levier de came flottante Rondelle du levier 36364 Ecrou du levier 36364 Entraîneur de galets Galets Entretoise de galets Axes des galets, écrous 26699. Rondelle de maintien des mâchoires. Vis de réglage et contre-écrou Hter12.D.	36364 18105 7105 36281 36283 36282 36284 35786	Levier de came flottante Rondelle du levier 36364 Ecrou du levier 36364 Entraîneur de galets Galets Entretoise de galets Axes des galets, écrous 26699. Rondelle de maintien des mâchoires Tevier de came flottante Forment l'ensemble: Entraîneur de galets complet gauche No 37967.
36285 36293 36272 36292 36276 37001 39489 39488	Vis de réglage et contre-écrou Hter12.D. Axe de mâchoire, écrou 18284 Rondelle de l'axe 36293 Jumelle de mâchoires. Goujon d'attache du ressort de mâchoire avant Ressort de mâchoire avant Goujon d'attache du ressort de mâchoire arrière Ressort de mâchoire arrière	36285 36293 36272 36292 36276 37001 39489 39488	Vis de réglage et contre-écrou Hter12.D. Axe de mâchoire, écrou 18284. Rondelle de l'axe 36293 Jumelles de mâchoire. Goujon d'attache du ressort de mâchoire avant Ressort de mâchoire avant Goujon d'attache du ressort de mâchoire arrière Ressort de mâchoire arrière




N ^{os} Référence		DÉSIGNATION		Jos rence	DÉSIGNATION	
	363 058	Boulons fixant supports de frein, écrous 6365. Graisseur TAT	PL ¹¹ 39024	PL ¹² 37972	Plaque de maintien avec Forment l'ensemble : 2=	
		Toutes les pièces qui précèdent, depuis le carter transversal Nº 27236, forment les ensembles :	10.75	10.50	Goujons de la plaque. Nº 38356 pour PL ¹¹ , Nº 34302 pour PL ¹² .	
		Carter transversal monté Nº 38361 pour PL ¹¹ , ou	38330	33618	Arbre de pont	
		Carter transversal monté Nº 37956 pour PL ¹² .	39026 102622	25756	Rondelle de retenue de roulement	
36	133	Couvercle arrière			Roulement SKF. 60×110×28 No 2212	
	134	Taquet de réglage Forment l'ensemble :		102147	Roulement 50 ×110 ×27 No 6310 C	
	898	Converse and the	30179	30179	Joint	
		Au choix : Rondelle de réglage No 37950.	25779	25779	Rondelle de blocage du moyeu	
	673	Goupille conique	26013	26013	Ecrou de bout d'arbre	
259		Joint du couvercle et du carter longitudinal.	38328	26180	Moyeu	
H.8.2		Vis du couvercle.	25861	25861	Boulons Michelin, gauche, avec Forment l'ensemble :	
363	AND SHEET SHEET	Arbre de commande de frein.	15550	15550	CIPUIS	
375 363		Embout d'arbre.	15550 15553	15550	Ecrous Michelin bronze, gauche. Ecrous Michelin acier No38358PD pour PL11, No34322PD pour PL12.	
393		Manchons.		15553		
393	000	Levier de commande de frein*. *Les premiers ponts PL ¹¹ , PL ¹² ont été montés avec des leviers 36368 au lieu de 39308.	39464	39464	Tambour	
			39024	37972	Plaque de maintien avec Forment l'ensemble :	
			10.75	10.50	Plaque de maintien complète	
PL ¹¹	PL ¹²		10.75	10.50	Goujons de la plaque, No 38356 pour PL ¹¹ , No 34302 pour PL ¹² .	
36365	36365	Rondelle.	38330	33618	Arbre de pont	
H.8.45D	H.8.45D	Boulons, écrous H.8.D.	39026	25756	Rondelle de retenue de roulement	
38328	26180	Moyeu 2	102622	23730	Rondelle de retenue de roulement	
25022	25022	Boulons Michelin droite, avec	102022	102147	Roulement Sixt. 00 A 110 A 20. IN ZZ1Z	
		L'ense l'opour d'ense l'ense l'opour d'ense l'ense l'opour d'ense l'adre l'ense l'adre l'ense	30179	30179	Roulement 50×110×27, No 6310 C	
15549	15549	Ecrous Michelin bronze, droite.	25779	25779		
15553	15553	Moyeu Boulons Michelin droite, avec tambour PL. 188357 PD pour PL. 188359 pour PL. 188369	26013	26013	Rondelle de blocage du moyeu	
39464	39464	Tambour	25497	25497	Chapeaux des moyeux	



1	Vos Érence	DÉSIGNATION		os rence	DÉSIGNATION	
L ¹¹ D	L12F	Essieu avant préparé complet L ¹¹ D : Ensemble Nº 37983 pour châssis L ¹¹ D et L ¹¹ FDR. Essieu avant préparé complet L ¹² F : Ensemble N° 38007 pour châssis L ¹¹ FG. CORPS D'ESSIEU AVEC LEVIERS	L ¹¹ D 36249 1115 33260 COD 27058	L ¹² F 36249 1115 33260 COD 27058	Levier de braquage. Rondelle du levier 36249. Ecrou du levier 36249. Clavette Woodruff. Graisseur TAT	
33757 36294	33757 36296	Corps d'essieu. Fusée droite			MONTAGE DES FREINS	
33256 33779 AGE 36295 33256 33779 AGE 33254 33258 33259 33253 33859 33780 33252 33249 36298 33250 33260 33261	33256 33779 AGE 36297 33256 33779 AGE 33254 33258 33248 33259 33253 33859 33780 33252 33249 36298 33250 33260 33261	Bague supérieure Bague inférieure Clavette Woodruff Fusée gauche Bague supérieure Bague supérieure Bague supérieure Bague supérieure Bague supérieure Bague supérieure Clavette Woodruff Bague inférieure Clavette Woodruff Rondelle de butée. Cache-poussière. Axe pivot. Goupille d'axe pivot, écrou 299. Bouchon inférieur. Joint du bouchon 33253 Bouchon supérieur. Ergot. Rondelle d'appui de roulement. Entretoise. Rondelle. Ecrou de fusée droite. Ecrou de fusée gauche. Toutes les pièces qui précèdent, depuis lecorps d'essieu N° 33757, forment les ensembles : Corps d'essieu préparé N° 36299 pour L¹¹D, N° 36300 pour L¹²F.	3286 18105 7105 36281 36283 36282 36284 35786 36285 36293 36272		Support de frein droite Bague de came Pied allongé TAT. Demi-mâchoire avant Demi-mâchoire arrière Garniture Rivets de la garniture 39729 Plaquette de mâchoire Vis fixant plaquette Levier de commande de came flottante avec écrou 39059 Vis d'arrêt d'écrou 39059 Rondelle du levier 36277 Ecrou du levier 36277 Entraîneur de galets droite Galets Entretoise de galet Axe de galets, écrous 26699 Rondelle de maintien mâchoires Vis de réglage avec contre-écrou Hter.12.D. Axe de mâchoire, écrou 18284. Rondelle de l'axe 36293. Lerou de l'axe 36293. Jumelle de mâchoires.	
36261	36262	Levier de direction.	362 370		Goujon d'attache du ressort de mâchoire avant. Ressort de mâchoire avant.	

ESSIEU AV L¹¹D - L¹²F. — Essieu avec leviers, Montage des freins.




ESSIEU AV L¹¹D - L¹²F. — Essieu avec leviers, Montage des freins.

(Plan d'ensemble, page 93)


N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION
39489 39488 36274 36275 27057 36287 36288 39729 18166 36290 F/60.6.20.D. 36278 3286 18105 7105 36280 36283 36282 36284 35786 36285 36293	Goujon d'attache du ressort de mâchoire arrière. Ressort de mâchoire arrière. Toutes les pièces qui précèdent, depuis le support de frein 36273, forment l'ensemble : Support de frein droite complet No 38012. Support de frein gauche Pied allongé TAT Demi-mâchoire avant Demi-mâchoire arrière Garniture Rivets de la garniture 39729. Plaquette de mâchoire Vis fixant plaquette Levier de commande de came flottante avec écrou 39059 Vis d'arrêt de l'écrou 39059 Vis d'arrêt de l'écrou 39059 Forment l'ensemble : Mâchoire de frein complète 37962/63. Mâchoire de frein complète 37962/63. Forment l'ensemble : Mâchoire de frein complète 37962/63. Forment l'ensemble : Entraîneur de galets gauche Galets Calets Entreioise de galet Axe de galet, écrou 26699 Rondelle de maintien mâchoires Vis de réglage avec contre-écrou H ter.12.D. Axe de mâchoire.	H.10.35.D. 36307 35750 35751 35752 35753 35754 35755 35757 H.8.40.D 35759 36307 35750 35751 35752 35753 35754 35755 35756 H.8.40.D 35759 34027 35767 35768	Toutes les pièces qui précèdent, depuis le support de frein 36274, forment l'ensemble : Support de frein gauche complet N° 38013. Boulons fixant supports de frein sur fusée, écrous 7105. Arbre de commande de came
36272 18284 36292 36276 37001 39489 39488	Rondelle de l'axe 36293. Ecrou de l'axe 36293. Jumelles de mâchoires. Goujon d'attache du ressort de mâchoire avant. Ressort de mâchoire avant. Goujon d'attache du ressort de mâchoire arrière. Ressort de mâchoire arrière.	35764 36308 35762 36309 36310 36311 27058	Corps de support au châssis Douille de rotule Ressort de rotule Rotule de châssis Coiffe de rotule Entretoise de douille Graisseur TAT. Forment l'ensemble: Support au châssis P.D. No 38018.

ESSIEU AV L¹¹D - L¹²F. — Essieu avec leviers, Montage des freins.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	DÉSIGNATION		os rence	DÉSIGNATION		
	MOYEUX AV		34234		Rondelle feutre		
37265	Moyeu		289	954	l ête graisseur I A I Barre d'accoupleme	nt	
39464	Tambour		372	207	Ergot d'arrêt de coussinets		
25022	Boulons Michelin avec ergots (droite)						
15549	Ecrous Michelin bronze (droite)	Forment l'ensemble : Moyeu avant droite			DIRECTION		
15553	Ecrous Michelin acier	préparé					
102505	Roulement interne 308 DN	Nº 38020 P.D.			Direction L ¹¹ complète : Ensemble Nº 37367 pour châssis L ¹¹ D		
33797	Ecrou de blocage du roulement avec feutre				L ¹¹ FDR. — Direction L ¹² complète : Ensemble N°37368 po	u	
102550	Roulement externe 304 DN		L11	\mathbf{L}^{12}	chassis L-FG.		
37266	Moyeu		37345	37350	Demi-carter de droite		
39464	Tambour		31683	37351	Demi-carter de gauche		
25861	Boulons Michelin avec ergots (gauche)	F " ''	H.8.30.D	H.8.30.D	Boulon d'assemblage écrou 7890 Carter assemblé		
15550	Ecrous Michelin bronze (gauche)	Forment l'ensemble : Moyeu avant gauche	H.8.50.D	H.8.50.D	Boulon d'assemblage, écrou 7890		
15553	Ecrous Michelin acier	préparé	26561	26561	Bouchon		
102505	Roulement interne 308 DN	Nº 38022 P.D.	319	062	Talada da		
33798	Ecrou de blocage du roulement avec feutre		373	346	Tourillon Forment l'ensemble : Forment l'ensemble	:	
02550	Roulement externe 304 DN		179	92	Goupille tourillonné Nº 37376. Tube intérieur comp	et	
	BARRE D'ACCOUPLEMENT	г	32555	37352	Vis de direction		
33784	Tube		179	92	Goupille		
33785			1026	30	Butée 3706 (30-53-15)*.		
33786	Coussinet inférieur	in ple	406	82	Cuvette de protection de butée*.		
2617	Corps de boîte Tube boîtes Coussinet inférieur Rotules avec écrous HK.12.D. Coussinet supérieur Ressort	nsen TT. 777.	1026	42	Roulement 4206 (30-62-16) SRO.		
33787	Coussinet supérieur	l'er 343 343	1018	52	Feutre de 6×6, long. 110.		
33788	Ressort	No. No.			*I		
33789	Bouchon de boîte				*Les premières directions ont été montées avec une butée 1002. Lors d'une demande de rechange pour ces butées, donner une 1026.		
26598	Boulon, écrou 26382				avec une cuvette 40682.)(

ESSIEU AV L^{11 D} - L^{12 F}. — Moyeu et Barre d'accouplement. — Direction L¹¹ - L¹².



N ^{os} Référence	DÉSIGNATION		N ^{os} Référence		DÉSIGNATION	
31680	Tube extérieur Forment l'ensemble :		30267		Ecrou du volant.	
11198	Bague Tube extérieur bagué Nº 37377.		30556		Ergot de l'écrou 30267.	
37347 37353	Secteur de direction.		30542		Volant de direction.	
25794	Vis d'arrêt du tube extérieur.		30271		Plot.	
37348	Levier de direction.		30276		Vis de blocage du fil.	
31840	Boulon du levier avec écrou HK.12.D.		30272		Ressort.	
32556	Vis de butée		30269		Guide.	
27553	Tube de niveau d'huile préparé N° 37378.		30266		Bouton moleté de commande de gaz	
949	Contre-écrou.		30270		Vis d'entraînement.	
253	Bouchon.		30274		Bouton de contact avec écrou H.4.D.	
10427	Ressort obturateur.		27443		Embout.	
30275	Clavette du tourillon.	T III D	. THE D	THE	MONTAGE DE LA DIRECTION	
37349	Tube de commande de gaz	L11 D	L11FDR	LifG	SUR LE CHASSIS	
30273	Bague d'entraînement gaz préparé N° 37380.	37535	37535	37536	Cale sous carter.	
971	Ressort.	37416	37416	37416	Cale d'écrou.	
27445	Rondelle d'appui.	37417	37417	37417	Cale d'écrou.	
27447	Bague de commande d'accélérateur.	34281	34281	34281	Boulon de fixation avec écrou HK.10.D.	
27444	Ecrou.	35173	35173	35173	Boulon de fixation avec écrou HK.10.D.	
27233	Levier de commande de gaz	30549	30549	30549	Collier.	
3616	Axe rotule du levier 27233	30548	30347	30347	Chape support.	
2857	Axe du levier avec écrou Hbis.8.D. / Forment l'ensem-	H.8.35.D	H.8.35.D	H.8.35.D	Vis du collier avec écrou H.8.D.	
8010	Levier de commande de gaz. Axe rotule du levier 27233. Axe du levier avec écrou Hbis.8.D. / Forment l'ensemble : Axe du levier préparé N° 37382. Fourchette / Forment l'ensemble : Fourchette de commande de gaz N° 37383.				Vis du support avec écrou H.6.D	
27446	Fourchette	39466	37418 ou 39465	37418 ou 39465	Tube fourrure.	
8010	Rondelle Fourchette de commande de gaz No 37383.	2619	2619		Vis du tube fourrure.	




DIRECTIONS L¹¹ - L¹². — Barre de Direction, Amplificateur et Renvois de frein L¹¹D - L¹¹F.

(Plans d'ensemble, pages 94, 95 et 96)


N ^{os} Référence	DECICNIA TION		DÉSIGNATION	
L ¹¹ D L ¹¹ FDR L ¹¹ FG	BARRE DE DIRECTION	L ¹¹ D L ¹¹ FDR L ¹¹ FG		
37419 37420 28024 2677 12900 864 36321 28053 28054 28025 2677 12900 864 36321	Tube barre de direction Corps de boîte Coussinet côté tube Coussinet côté chapeau Ergot des coussinets Ressort Chapeau avec butée 36320 Boulon du chapeau, écrou 26382 Corps de boîte Coussinet côté tube Coussinet côté chapeau Ergot des coussinets Forment l'ensemble: Boîte Forment l'ensemble: Boîte	36530 36531 34325 36527 36531 40111 36524 36527 Hbis.8 D. 36529 40112 33942	Tige / Forment l'ensemble : Tige de pédale à levier d'amplificateur 38115 pour L'ID chape complète / Elevier d'amplificateur 38115 pour L'ID et L'IFDR, 40116 pour L'IFG*. Tige / Forment l'ensemble : Tige de pédale à fourche d'amplificateur 38116 pour L'ID et L'IFDR, 40114 pour L'IFG*. Tige / Forment l'ensemble : Tige de l'amplificateur au ren-Chape complète. / voi 38119 pour L'ID et L'IFDR, 40115 pour L'IFG*. * Les premiers L'IFG ont été montés avec les mêmes tiges que pour L'IFDR	
28053 15038 28054 2617 378	Ergot des coussinets Ressort Chapeau avec butée 36320 Rondelle Boulon du chapeau, écrou 26382 Rotule avec écrou HK.12.D. Goupille de brasage	33826	A F	
36546 36544 H.10.25.D 36545 H.12.30.D. 35833 35841 39337 ou 35834 35840 9833 35835 25352 38355 35836 35837 36523 35839 M 8. 27058	AMPLIFICATEUR Amplificateur pour châssis L¹¹D. Ensemble Nº 39340. Amplificateur pour châssis L¹¹FDR. Ensemble Nº 38113. Amplificateur pour châssis L¹¹FG. Ensemble Nº 38114. Support d'amplificateur. Boulon fixation sur longeron, écrou H.10.D. Axe support. Boulon de l'axe, écrou H.12.D. Fourche. Bague de fourche. Levier (39337 pour L¹¹D et 35834 pour L¹¹FDR et L¹¹FG). Bague du levier. Rondelle de l'axe. Frein d'écrou. Ecrou de l'axe. Biellette avec trou d'ergot. Biellette. Calet. Chape du levier. Axe de biellette, galet, chape, écrou HK.8.D Rondelle de l'axe. Graisseur TAT.	33827 H.8.50 D. 33823 34383 33822 101852 36452 H.10.30.D 27058 39662 33820 32436 33827 33825 36536 H.8.50.D 33823 34383 34383 34383 34382 101852 33824 H.10.25.D. 28954	Embout avec embouts 38103 pour L ¹¹ D et L ¹¹ FDR, 38104 pour L ¹¹ PG. Clavette Levier (amplificateur) Levier (frein AV) Levier (frein AV droite) Levier (frein AV gauche) Boulon des leviers, écrou H.8.D Ressort Rondelle Rotule. Feutre de 6×6, long 105 Support Vis du support, écrou HK.10.D. Graisseur Axe	

DIRECTIONS L¹¹ - L¹². — Barre de Direction, Amplificateur et Renvois de frein L¹¹D - L¹¹F.



	N ^{os} Référence		- DÉSIGNATION	N ^{os} Référenc		Jos	DÉSIGNATION	
L11D	L11FDR	L11FG			L11D	L11F		
37355	37252	37252	Longeron droite		33704		Support de jumelle AR / Forment l'accomble : Support	
37356	37253	37253	Longeron gauche	Forment		31474		Bague
37254	37254	37254	Traverse AV	l'ensemble : Embouti préparé	R.10.30	R.10.30	Rivet de fixation.	
37255	37255	37255	Traverse II	percé Nº 38040 pour L ¹¹ D,		R.10.70	Rivet de fixation.	
37357	37256	37256	Traverse III	Nº 38041 pour L ¹¹ FDR,		37341	Tube de protection)	
37358	37257	37257	Traverse AR	Nº 38042		37342	Support de tube Forment l'ensemble : Tube	
			Rivet de 10	pour L ¹¹ FG.		32438	Goupille cylindrique de protection AR préparé N° 38049.	
33701	33701		Main AV, AV droite.			H.10.40.D	Vis fixation tube, écrou HK.10.D.	
33702	337	'02	Main AV, AV gauche.	***	36171	36171	Ressort AV avec bague 26236.	
R.10.70	R.10).70	Rivet de fixation.		33708	33708	Jumelle.	
R.10.30	R.10	0.30	Rivet de fixation.		33710	33710	Axe de ressort, écrou HK.10.D.	
33709	337	09	Main AR de ressort AV. / Form	nent l'ensemble : AR de ressort AR guée Nº 35453.		10M.	Rondelle de l'axe 33710.	
26236	262	36	Bague Main A		33571	38338	Ressort AR avec bagues 13348 et 31327*	
R.10.30	R.10	.30	Rivet de fixation.	3	33712	33712	Jumelle.	
33703	3370	03	Main AV de ressort AR.		38623	38623	Axe AV de ressort AR, écrou 18277.	
R.10.35	R.10	.30	Rivet de fixation.		38028	38028	Axe AR de ressort AR, écrou 18277.	
	37338 31474		Main AR de ressort AR droite / For	ment l'ensemble :			The fire de lessoft fit, celou 10217.	
			Main	AR de ressort AR préparée Nº 38046.				
	3733	39	Main AR de ressort AR gauche / For	ment l'ensemble :				
	31474		Main	AR du ressort AR e préparée Nº 38047.			*Pour les châssis L ¹¹ F camionnette, prendre ressort AR 38339.	

CHASSIS L¹¹ D - L¹¹ F. — Châssis et Ressorts.




(Plans d'ensemble, pages 97 et 98)

CHASSIS L¹¹F - L¹¹D. — Montage de l'essieu AV, du pont AR, du bloc-moteur. Tringlage de freins.

N Référ	os	DÉSIGNATION	Nos Référence	DÉSIGNATION		
L ¹¹ D L ¹¹ F 30513 30513 34895 34895 30874 30874 H. 8. 25.D H. 8. 25D.		Etrier, écrou 31992. Cale d'étrier.		Boulon fixant support latéral, écrou H.10.D. Vis fixation latérale. Rondelle. Frein de vis. Boulon du frein, écrou HK.10.D. Vis fixant carter de vitesses.		
				TRINGLAGE DE FREINS		
338 <mark>8</mark> 5 33886	38364 38824	MONTAGE DU PONT AR Bride de ressort. Boulon étrier, écrou 31752*. * Pour les châssis L ¹¹ F camionnette, prendre boulon étrier 38825.	36530 33877 33942 H bis 8.D. 36534 33942 34324	Tige. Chape complète à coulisse. Chape complète. Contre-écrou. Tige. Chape complète. Chape complète. Chape complète. Chape à coulisse large. Forment l'ensemble : Tige du levier au renvoi AR N° 38118.		
		MONTAGE DU BLOC-MOTEUR	H bis 8. D. 33929 33942	Contre-écrou		
37409 36211 H.10.45.D. H.12.45.D.		Support AV	35770 H bis 8.D. M. 8 35880	Ecrou de réglage Contre-écrou Rondelle Ressort Tige de freins AV Nº 38127.		
H.10.25.D. 37407 37408		Boulon fixant support AV, écrou HK.10.D. Cale support latérale droite. Cale support latérale gauche.	35888 33941 H.8.20.D.	Boulon du support, écrou H.8.D.		

CHASSIS L¹¹F - L¹¹D. — Montage de l'essieu AV, du pont AR, du bloc-moteur. Tringlage de freins et Montage de la planche.




CHASSIS L ¹¹ F - L ¹¹ D	Tringlage de freins et Montage de la planche.

(Plans d'ensemble, pages 97 et 98)

	N ^{os} Référence			DÉSIGNATI	ON	N ⁰⁸ Référence			DÉSIGNATION		
L	1 D	L ¹¹ FDR	L ¹¹ FG	TRINGLAGE DE FF	REINS (suite)	L ¹¹ D 39317	L ¹¹ FDR 39318	L ¹¹ FG 39318	Tige		
339	935	39663	39663	Tige	1	33942	33942		Chape complète	Forment l'ensemb	
339	942	33942	33942	Chape complète	Forment l'ensemble :			34325	Chape seule	Nº 39321 pour L11D,),
-	325	34325		Chape seule	Tige de frein AR droite No 38122 pour L ¹¹ D,			Hbis 8.D	Contre-écrou	Nº 39322 pour L ¹¹ FI Nº 39320 pour L ¹¹ F(G,
343		34329	34329	Manchon de réglage	Nº 38124 pour L ¹¹ FDR, Nº 38125 pour L ¹¹ FG,	35770 M.8	35770	35770	Ecrou de réglage	mais seulement pour châssis avec réglage	r les
Hbis				Contre-écrou à droite	mais seulement pour les	35880	M.8 35880	M.8 35880	Rondelle	freins AR par écrou	
344		34448	34448	Contre-écrou à gauche	châssis avec réglage de freins AR par manchon	35888	35888	35888	Bague	rotule.	
343		34326	34326	Tige	pas à droite et à gauche.	75000	22000	33000	Dague		4
393		39318	39318						MONTAGE DE LA	PLANCHE	
393)17	39310		Tige		37435	37436	37437	Planche tablier		
2.42	25	24225	33942	Chape complète	Forment l'ensemble : Tige de frein AR droite	37439	37441	37441	Tamene table!		
343		34325		Chape seule	Nº 39319 pour L11D.	37691	37693	37693	Renfort de planche gauche		
		Hbis 8.D		Contre-écrou	Nº 39320 pour L ¹¹ FDR, Nº 39322 pour L ¹¹ FG,	37438	37440	37440		.83	SSIS
357		35770	35770	Ecrou de réglage	mais seulement pour les	37690	37692	37692	Renfort de planche droit	chap	Cha
M.		M.8	M.8	Rondelle	châssis avec réglage de freins AR par écrou à	37442	37442	37442	Equerre de planche droite	les	les
358	THE PARTY OF	35880	35880	Ressort	rotule.	37443	37443	37443	Equerre de planche gauche		pour les
358	88	35888	35888	Bague		H.6.20.D	H.6.20.D	H.6.20.D	Boulon renfort sur planche, écrou	** * *	
339	35	39663	39663	Tige		H.8.20.D	H.8.20.D	H.8.20.D	Boulon équerre sur planche, écro-	(i)	avec c
339	42	33942	33942	Chape complète	Forment l'ensemble : Tige de frein AR gauche	29202	29202	29202	Support de charnière de capot		av
			34325	Chape seule	Nº 38123 pour L ¹¹ D,	F/90.6.15.D.	F/90.6.15.D.	F/90.6.15. D.	Vis du support, écrou H.6.D		1
343	29	34329	34329	Manchon de réglage	Nº 38125 pour L ¹¹ FDR, Nº 38124 pour L ¹¹ FG,	37451	38354	37452	Amorce de plancher		
H bis	8.D	Hbis 8.D	Hbis8.D	Contre-écrou à droite	mais seulement pour les	P. C. S.	F/90.8.35.D.	F/90.8.35.D.	Boulon d'amorce, écrou H.8.D		
344		34448	34448	Contre-écrou à gauche	châssis avec réglage de freins AR par manchon,	30545			Equerre support droite L ¹¹ D.		
343	200	34326	34326	Tige	pas à droite et à gauche.	30546 37362			Equerre support gauche L ¹¹ D. Réservoir d'essence L ¹¹ D.		


CHASSIS L11F - L11D. — Montage de l'essieu AV, du pont AR, du bloc-moteur. Tringlage de freins et Montage de la planche.



CHASSIS L¹¹D - L¹¹F. — Montage de la planche (suite). — Compteur, Commande de starter. (Plans d'ensemble, pages 97 et 98)

Référence			DÉSIGNATION		1	rence	DÉSIGNATION	
CIUD.	L ¹¹ FDR	LUEC	MONTAGE DE LA DIANGUE		L ¹¹ D L ¹¹ FDR			
יים	LFDK	LFG	MONTAGE DE LA PLANCHE (suite)		101873	101873	Cuir repos de capot (4×20×465).	
9378	39379	39380	Planche tablier	H	29714	29714	Rivet du cuir.	
9370	39372	39372		carburateur	32313	32313	Support tige de liaison.	
9369	39371	39371	Renfort de planche gauche	rbur	H.8.20.D			
			Renfort de planche droite	PART TO SELECT A SERVICE A	H.6.15 D			
9373	39373	39373	Equerre de planche droite	châssis avec énith.	38297	38297	Caoutchouc de tubulure de réservoir.	
9374	39374	39374	Equerre de planche gauche	ssis h.	38810		Butée de pédale d'accélérateur.	
6.15.D	H 6.15.D	H.6.15.D	Boulon renfort sur planche, écrou H.6.D	châssi énith.	H 8.25.D	H.8.25.D	Boulon fixant planche sur châssis, écrou H.8.D.	
8.20.D	H.8.20 D	H.8.20.D	Boulon équerre sur planche, écrou H.8.D	les Z				
8735	38735	38735	Support de charnière	pour les				
0.6.15. D	F/90.6.15. D	F/90.6.15. B	Boulon du support, écrou H.6.D.	ıt p			COMPTEUR DE VITESSE	
9377	39376	39375	Amorce de plancher	men				
0.8.35. D	F/90.8.35. D	F/90.8.35. D	Boulon d'amorce, écrou H.8.D.	Seulement	102627 102627		Compteur de vitesse avec barrette de fixation, cadran noir, gr	
7446	37445	37448	Planche d'auvent, direction relevée.	S		100444	jusqu'à 100 km.	
	37444	37447	Planche d'auvent, direction moyenne.	1	102644	102644	Flexible avec gaine et prise standard, long. 1 m. 80.	
	30543	30543	Equerre support droite.					
	30544	30544	Equerre support gauche.					
0550	30550	30550	Vis planche d'auvent et équerre, écrou H.6.D.				COMMANDE DE STARTER	
7695	37695	37695	Manchon de démarrage.		32325	32325	C :1	
7696	37696	37696	Ecrou du manchon 37695.		25720	25720	Guide	
	37363	37363	Réservoir à essence.		32352	32352	Bouton de commande monté Forment l'ensemble:	
8625	38625	38625	Rondelle butée mobile.		100045	100045	Bille de 3 m	
3.10	R.3.10	R.3.10	Rivet de la rondelle 38625.		32328	32328	Diffe de Jam	
257	34257	34257	Equerre support de câble.		33983	33983	Ressort	
4.6.	R.4.6.	R.4.6.	Rivet de l'équerre 34257.		101730	101730	Plaquette « départ » \ E 888 Saine Bowden « au mètre »	


CHASSIS L¹¹ D - L¹¹ F. — Montage de la planche (suite), Compteur, Commande de starter, Commande des gaz.



CHASSIS L¹¹ D - L¹¹ F. — Montage de la planche (suite). — Commande de starter, Commande des gaz. (Plans d'ensemble, pages 97 et 98)


Nos Réference		DÉSIGNATION		N ^{os} Référence		DÉSIGNATION	
L ¹¹ D 1 ¹¹ FD 01855 32297 H.6.D.	L ¹¹ FG 101855 32297 H.6.D.	Câble de commande « au mètre » Butée de Bowden Ecrou de la butée 32297. Câble de commande « au mètre » Commande de starter N° 38: pour L¹¹D et L¹¹FDR, N° 38579 pour L¹¹FG.		L ¹¹ D L ¹¹ FDR 33990 H. ter 10 D -39719 36449 36331	33990 H. ter 10 D 39721 39699 36331	Support pédalier Ecrou du support 33990 Axe de pédalier Pédale d'accélérateur Patin de pédale	
		COMMANDE DES GAZ		31971 39705 40202	H.8.30.D 36447	Patin de pédale Boulon du patin, écrou H.8.D. Levier de commande à la direction Levier de commande au carburateur Entretoise Patin de pédale Signification Levier de commande au carburateur Entretoise	
33990 ter 10 D 37454 36449 36331 8.30.D 31971 36684 33993 .4.30 9454 8170	33990 H. ter 10 D 37456 36676 36331 H.8.30.D 31971 36684 33993 I.4.30 34843 19454 38170	Pédale d'accélérateur Patin de pédale Boulon du patin, écrou H.8.D. Levier de commande à la direction Levier de commande au carburateur Ressort de rappel Goupille conique Rotule Rotule Rotule	nod	33993 I.4.30 19454 27821 2094 V.2.15 40712 39865 29530 2350 H.6.D.	38832 I.4.30 19454 27821 2094 V.2.15 40712 39865 29530 2350 H.6.D. 37457 29530	Levier de commande au carburateur Entretoise Ressort de rappel Goupille conique Rotule Axe de chape Rondelle de l'axe 27821 Goupille de l'axe 27821 Butée mobile complète Tige Boîte à rotule complète Contre-écrou de la chape 2350 Tige Boîte à rotule complète Boîte à rotule complète Tige Contre-écrou de la chape 2350	
6687 9530 6.D.	36687 29530 H.6.D.	Tige Boîte à rotule complète Contre-écrou Boîte à rotule complète Contre-écrou Forment l'ensemble : Tige de gaz pédalier à carburateur No 38171.	Seulement		H.6.D. 2114	Contre-écrou Bague Vis de la bague Forment l'ensemble Tige de gaz, pédal à direction Nº 381	

CHASSIS L¹¹D - L¹¹F. — Montage de la planche (suite), Compteur, Commande de starter, Commande des gaz.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	N ^{os} Référence	DÉSIGNATION	
	CAPOTAGE	102631	Cuir de butée (4×45×60).	
38369	Radiateur / Forment l'ensemble :	29714	Rivet du cuir de butée.	
38371	Calandre			
36207	Support de radiateur.		TOLES DE PROTECTION	
38571	Silentbloc du support.	37412	Capot inférieur AV.	
H.12.70.D	Boulon axe, écrou HK.12.D.	2163	Boulon de capot AV, écrou carré.	
M.12	Rondelle pour boulon axe, écrou HK.12.D.	37413	Tôle avant droite avec agrafes 25525.	
H.10.25.D	Boulon support avec traverse, écrou HK.10.D.	37414	Tôle avant gauche avec agrafes 25525.	
36661	Tige	25525	Agrafes des tôles.	1
Hter 10.D.	Contre-étrou pour tige Tige de liaison	37415	Capot inférieur AR.	
30437	Chape seule	H.6.20,D.	Vis du capot inférieur AR, écrou H.6.D.	
H.10.35.D	Boulon axe de chape, écrou HK.10.D.			
36663	Capot supérieur, bouton 17508 (châssis avec carburateur Viel seulement).		BAVOLET AV	
39295	Capot supérieur, bouton 17508 (châssis avec carburateur Zénith seulement).	37434	Bavolet AV	Pour les
35231	Poignée de capot.	RE.6.55	Vis avant, écrou H.6.D.	châssis L ¹¹ F
102502	Agrafe de capot type Bassick.	RE.6.70	Vis arrière, écrou H.6.D.	seulement
36664	Boulon d'agrafe, écrou H.6.D.	4.54.5		
36669	Semelle de capot droite.		BAVOLET AR ET PLAQUE DE POL	ICE
36668	Semelle de capot gauche.	38367	Bavolet AR	
36608	Boulon semelle sur châssis, écrou H.8.D.	R.6.15.D.	Vis fixation sur châssis, écrou H.6.D.	nod nod
H.6.25.D.	Boulon semelle sur planche, écrou H.6.D.	38368	Plaque de police	ent
37522	Butée de capot.	1997	Plaque de police	ulèm châs
36664	Boulon de butée de capot, écrou H.6.D.	H.6.45.D.		

CHASSIS L¹¹D - L¹¹F. — Capotage.




N ^{os} Référence	DÉSIGNATION		os rence	DÉSIGNATION	
12×25 36895 R.10.30 R.10.35 102632 102633 102634 100554 27580	MONTAGE D'AMORTISSEURS AR (HOUDAILLE) Goujon sur bride de ressort, écrou H.12.D. Support sur longeron Rivet du support Rivet du support Boîtier de suspension Houdaille avec levier côté droit. Boîtier de suspension Houdaille avec levier côté gauche Bielle pour entr'axe des rotules. Boîte à rotule complète. Rotule sur châssis, écrou HK.14.D.	L ¹¹ D R.8.22 H.10.55.0 37426 29403 29404 37427 26690 H.6 15.0 H.10.25.0	L ¹¹ F R.8.22 H.10.55.0 37426 29403 29404 37433 26690 H.6.15.0 H.10.25.0	Rivet pour support. Boulon de pince, écrou 30812. Tuyau moteur au silencieux	
33979 34430 34431 HK.14.D. 34432 H.10.30.D 30950 30951 30959 39183 39184 33892 H.10.35.D 30960 H.8.20.D 31272 M.12 L ¹¹ D L ¹¹ F 40341 H.8.20.D 37403	MONTAGE D'AMORTISSEURS AV (HARTFORD) Amortisseur Hartford N° 503 complet. Axe droite sur essieu. Axe gauche sur essieu. Ecrou des axes 34430 et 34431. Plaque sur châssis. Vis plaque sur châssis, écrou HK.10.D. MONTAGE DU COFFRE D'ACCUS Coffre avec feuillures, renfort et pattes d'attache rivées	38154 40561 33986 27713 37337 29580 30974 36693 25726 29579 36695 32374 101855 101730 27722 26225 L1D L1FDR 36869 33988 36870 34508 31061 29449 31067 15553 15549	38155 40562 33986 27713 37337 29580 30974 36693 25726 29579 36694 3695 32374 101855 101730 27722 26225 L ¹¹ FG 36869 33988 36870 34508 31061 29449 31067 15553 15549	Tuyauterie d'essence (châssis avec carburateur Viel). Tuyauterie d'essence (châssis avec carburateur Zénith). Manomètre avec barrette, écrou d'attente pour tube de 4×6. Tuyau moteur au manomètre. Ecrou côté moteur ou manomètre. Attente côté moteur ou manomètre. Tuyau de gonfleur Prise d'air Ecrou. Support de tige de commande Goupille du support 36693 Ecrou du support 36693 Bouton Tige de commande « au mètre » Gaine Boden « au mètre » Gaine Boden « au mètre » Bride de gaine. Vis de réglage, écrou Hbis.8.D. Tube verrou de boucle Raccord supérieur Raccord entrée à la pompe Tuyau sortie cylindre Cache-roue. Boulon support roue. Boulon support roue. Boulon pour cadenas. Ecrou acier. Ecrou bronze.	

CHASSIS L¹¹D - L¹¹F. — Amortisseurs, Coffre d'accus, Silencieux, Tuyauteries et divers.




MOTEUR L¹¹ - L¹². — Coupe longitudinale.


(Voir texte, pages 32, 34, 36, 38, 40, 42 et 44.)



MOTEUR L¹¹ - L¹². — Coupe transversale. (Voir texte, pages 32, 34, 36, 38, 40, 42 et 44.)




MOTEUR L¹¹ - L¹². — Régulateur, Pompe à eau, Pompe à huile. (Voir texte, pages 32, 34, 36, 38, 40, 42 et 44.)




BOITE DE VITESSES BL¹¹ - BL¹² - BL¹³. — Coupe longitudinale.

(Voir texte, page 48, 50 et 52.)




BOITE DE VITESSES BL¹¹ - BL¹² - BL¹³. — Coupe transversale. (Voir texte, pages 48, 50 et 52.)




ARBRE DE CARDAN BL11 - BL12 - BL13

(Voir texte, page 52.)




ARBRE DE CARDAN BL¹¹ - BL¹² - BL¹³




PONT ARRIÈRE - PL12


(Voir texte, pages 54, 56 et 58.)



PONTS ARRIÈRE PL11


(Voir texte, pages 54, 56 et 58.)






DIRECTIONS L11 - L12, BARRE DE DIRECTION

(Voir texte, pages 64 et 66.)



AMPLIFICATEUR POUR CHASSIS L11D - L12F


(Voir texte, page 68.)




RENVOIS DE FREINS L'1D - L'1F

(Voir texte, page 68.)

RENVOI AVANT




RENVOI ARRIÈRE




CHASSIS L11D - L11F

(Voir texte, pages 70 72, 74, 76, 78, 80 et 82.)



CHASSIS L11D - L11F

(Voir texte, pages 70, 72, 74, 76, 78, 80 et 82.)



CONDITIONS DE VENTE

COMMANDES. — 1º Pour hâter l'exécution des commandes, indiquer le numéro de la voiture et du moteur, ainsi que son type et sa force :

2º Pour éviter toute erreur, employer les désignations de nos Catalogues et si possible nous adresser comme modèles les anciennes pièces; à défaut de celles-ci, joindre un croquis coté et donner le plus de renseignements possible; faute de renseignements suffisants, les frais de retour résultant d'une erreur d'expédition seront à la charge du client;

3º Toute commande faite par téléphone ou par télégramme est expédiée contre remboursement à tous nos clients ;

4º Les commandes verbales faites par les chauffeurs, donnant souvent lieu à des contestations, nous ne les exécuterons qu'au comptant, même pour les clients possédant un compte ouvert dans nos livres;

5º Toute commande dont il a été accusé réception ne peut être annulée par le client, qu'après accord préalable avec nous.

EXPÉDITIONS. — Sauf indications spéciales, nos expéditions sont toujours faites en grande vitesse, gare ou postal gare si le poids le permet.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, avarie ou retard. Dans leur intérêt, nos clients sont priés de vérifier leur colis avant d'en prendre livraison.

L'emballage et le port sont à la charge de l'acheteur ; les emballages ne sont pas repris.

RETOURS. — Les retours doivent être faits franco à la Société Anonyme des Automobiles "UNIC", 1, quai National, à Puteaux.

Les colis doivent porter le nom et l'adresse de l'expéditeur. Nous déclinons toute responsabilité pour les colis qui ne porteraient

pas ces renseignements et qui pourraient se trouver égarés dans nos magasins.

Toutes pièces détachées non utilisées qui ne seraient pas rendues dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la facture, ne pourront être reprises sous aucun prétexte. — Il sera opéré une réduction de 10 % sur la valeur de toutes pièces détachées prises sur un ensemble et retournées.

- GARANTIE. Les pièces détachées que nous livrons sont garanties pendant une durée de six mois, à partir de la date de la facture, contre tout défaut de matière ou vice de fabrication; cette garantie étant dans tous les cas limitée au remplacement gratuit de la pièce reconnue comme défectueuse par nos services de contrôle.
- **RETARDS.** Les délais que nous indiquons pour l'exécution des commandes sont donnés sans engagement, à titre indicatif. En cas de retard anormal, le client a la faculté d'annuler son ordre.
- **RÈGLEMENT.** Pour les clients possédant un compte ouvert dans nos livres, le règlement de nos factures est : à 30 jours de fin de mois de livraison, net, sans escompte.

Pour les autres clients, le règlement doit être effectué au comptant, sans escompte, ou l'expédition est faite contre remboursement, frais à la charge de l'acheteur.

